

ネットワークカメラ

ユーザーガイド

ソフトウェアバージョン 1.0

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

このユーザーガイドには、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してあります。**このユーザーガイドをよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

SNC-Z20N

目次

はじめに
CCD 特有の現象4
このユーザーガイドの使いかた5
このユーリーカイトの使いかた5
カメラの操作
ホームページヘログインする
- ウェルカムページ6
ユーザーとしてログインする6
管理者(Administrator)としてログインする 6
ビューアーについて
メインビューアーページの構成8
メニュー操作部
画像操作部
画像表示部
ブームバー 9
モニター画像を操作する9
画像操作部からカメラを操作する10
カメラのズームを操作する10
カメラのフォーカスを合わせる10
画像上からズーム操作をする11
□隊エルラスーム採1Fをする
る11
ズームバーを使ってズームを操作する11
マニュアルでアプリケーションを操作する12
FTP サーバーに静止画像をファイル転送する12
E メールに静止画像を添付して送信する 12
ATA メモリーカードまたはカメラの内部メモリー
に静止画像を記録する12
アラーム出力を制御する12
Day/Night モードを制御する
モニター画像をキャプチャーする13
管理者設定メニューページの構成14
システム設定をする
- System 設定ページ15
System setting 部15
Date time setting 部17
Initialization 部18
カメラを設定する
- Camera 設定ページ18
Camera setting 部18
Day/Night setting 部21
Camera control mode setting 部22

ネットワークを設定する - Network 設定ページ	.23
Wired LAN setting 部	.23
Wireless LAN setting 部	.23
HTTP port setting 部	.25
IP アドレス通知を行う- Dynamic IP address	
notification 部	.25
ユーザー設定をする	
- User 設定ページ	
セキュリティ設定をする - Security 設定ページ	.28
セキュリティ機能を ON/OFF する- Security	
usage setting ページ	.28
セキュリティ機能の基本設定をする- Security	
setting ページ	.28
FTP サーバーへ画像を送信する	
- FTP client 設定ページ	.29
FTP クライアント機能を ON/OFF する- FTP	
client usage setting ページ	.29
FTP クライアント機能の基本設定をする- FTP	
client setting ページ	
Alarm mode 設定部	
Periodical sending mode 設定部	
ダイジェストビューアーを操作する	.31
カメラから画像をダウンロードする	
- FTP server 設定ページ	
FTP サーバー機能を ON/OFF する- FTP serv	
usage setting ページ	
FTP サーバー機能の基本設定をする- FTP serv	
setting ページ	.33
Eメールに画像を添付して送る	
- SMTP 設定ページ	.34
SMTP 機能を ON/OFF する- SMTP usage	0.4
setting ページ	.34
SMTP 機能の基本設定をする	0.4
- SMTP setting ページ	
Alarm mode 設定部	
Periodical sending mode 設定部	.30
アラーム出力 1、2 を設定する - Alarm out 1、2 設定ページ	26
アラーム出力 1 機能を ON/OFF する – Alarm o	
1 usage setting ページ	
アラーム出力1機能の基本設定をする- Alarm	
) ノーム山刀 1 機能の基本設定をする - Alamii 1 setting ページ	
Alarm mode 設定部	
Timer mode 設定部 Timer mode 設定部	
メモリーに画像を記録する	.57
スモリーに画家を記録する − Image memory 設定ページ	3 0
- Image memory 設定ペーシイメージメモリー機能の ON/OFF と基本設定を	
る – Image memory usage setting ページ	
選択したメモリーに画像を記録する	.00
- Image memory setting ページ	38
Alarm mode 設定部	.30 39

Periodical recording mode 設定部	40
画像メモリーのディレクトリー構造	41
アラームバッファを設定する	
- Alarm buffer 設定ページ	41
シリアル接続機器とデータの送受信を行う	
- Serial 設定ページ	
スケジュールを設定する – Schedule 設定ページ	43
動体検知機能を設定する	
- Activity detection 設定ページ	
動体検知領域を設定する	43
ポップアップ画面を表示する	
- Pop-up 設定ページ	44
その他	
付属のセットアッププログラムを使う	
セットアッププログラムを使ってカメラに IP フ	
レスを設定する	
通信帯域を変更する	
日付、時刻を設定する	
カメラを再起動する	
ARP コマンドを使ってカメラに IP アドレスを割り	
3	
SNMP 設定方法について	
1. 問い合わせコマンド	
2. 設定コマンド	50
HTML ファイルを内蔵のフラッシュメモリに	
書き込む	
Windows XP Service Pack 2 をご利用の場合	
Windows Vista をご利用の場合	
索引	58

はじめに

- ・ネットワークカメラを使用することにより、インターネットを通じて容易にカメラ映像にアクセスすることができます。一方で第三者によりネットワークを通じてモニタリング画像および音声を閲覧、使用等される可能性があります。ネットワークカメラの設置およびご利用については、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、お客様の責任で行ってください。
- ・ネットワークカメラへのアクセス権限は、ユーザー 名およびパスワードを設定することにより行われま す。それ以上のカメラによる認証作業は行われませ ん。
- ・諸事情による本ネットワークカメラに関連するサー ビスの停止、中断について、ソニーは一切の責任を 負いません。
- ・ワイヤレス LAN をご使用時にはセキュリティの設 定をすることが非常に重要です。
 - セキュリティ対策を施さず、あるいはワイヤレス LANの仕様上やむを得ない事情により、セキュリ ティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれ によって生じたあらゆる損害に対する責任を負いか ねます。
- ・必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されていることを確認してください。本機や記録メディア、外部ストレージなどを使用中、万一これらの不具合により記録されなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。
- ・お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。 故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中 および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたし かねますのでご了承ください。
- ・本製品の使用によりデータが消失した場合でも、 データの保証は一切いたしかねます。

CCD 特有の現象

撮影画面に出る下記の現象は、CCD (Charge Coupled Device) 特有の現象で、故障ではありません。

白点

CCD 撮像素子は非常に精密な技術で作られていますが、 宇宙線などの影響により、まれに画面上に微小な白点が 発生する場合があります。


これは CCD 撮像素子の原理に起因するもので故障ではありません。

また、下記の場合、白点が見えやすくなります。

- ・高温の環境で使用するとき
- ・ゲイン (感度) を上げたとき
- ・スローシャッターのとき

スミア現象

強いスポット光やフラッシュ光などを撮影したときに、 画面上に縦線や画乱れが発生することがあります。)



折り返しひずみ

細かい模様、線などを撮影すると、ぎざぎざやちらつきが見えることがあります。

このユーザーガイドの使 いかた

このユーザーガイドは、ネットワークカメラ SNC-Z20N をコンピューターから操作する方法を説明しています。 このユーザーガイドは、コンピューターの画面上に表示 して読まれることを想定して書かれています。 ここではユーザーガイドをご活用いただくために知って おいていただきたい内容を記載しています。操作の前に お読みください。

関連ページへのジャンプ

コンピューターの画面上でご覧になっている場合、関連 ページが表示されている部分をクリックすると、その説 明のページへジャンプします。関連ページが簡単に検索 できます。

ソフトウェアの画面例について

このユーザーガイドに記載されているソフトウェアの画 面は、説明のためのサンプルです。実際の画面とは異な ることがありますので、ご了承ください。

ユーザーガイドのプリントアウトについて

このユーザーガイドをプリントする場合、お使いのシス テムによっては、画面やイラストの細部までを完全に再 現できないことがありますが、ご了承ください。

設置説明書(印刷物)について

付属の設置説明書には、カメラ本体の各部の名称や基本 的な設置・接続のしかたが記載されています。操作の前 に必ずお読みください。

権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよ びユーザーガイドの内容の全部または一部を複写する こと、およびこのソフトウェアを賃貸に使用すること は、著作権法上禁止されております。

© 2003 Sony Corporation

ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害、ま たは第三者からのいかなる請求についても、当社は一 切その責任を負い兼ねます。

万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り 替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。 このソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更 することがありますが、ご了承ください。

Microsoft、Windows、Internet Explorer および MS-DOS は、米国 Microsoft Corporation の米国お よびその他の国における登録商標です。

Java は Sun Microsystems, Inc. の商標です。 Jeode は、米国およびその他の国における米国 Insignia Solutions, Inc. の登録商標または商標です。 その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般 に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、 本文中で®、TMマークは明記しておりません。



カメラの操作

この章では、Web ブラウザを使ってカメラの画像をモニターする方法を説明しています。Web ブラウザには Internet Explorer をお使いください。

カメラの設定については、「カメラの設定」 (14 ページ) をご覧ください。

ホームページへログイン する

ーウェルカムページ

ユーザーとしてログインする

1 コンピューターで Web ブラウザを起動し、モニター したいカメラの IP アドレスを IP アドレス欄に記入 する。

アドレス(<u>D</u>) http://192.168.0.100

「Network Camera SNC-Z20」のウエルカムページが表示されます。



2 ビューアーを選択する。

[Java applet viewer]、[ActiveX viewer] のどちらか、システム環境や使用目的に応じたビューアーをクリックして選びます。

詳しくは、「ビューアーについて」 (7ページ) をご 覧ください。

ビューアーを選択すると、メインビューアーページ が表示されます (8ページ)。

ご注意

ウェルカムページを正しく動作させるためには、以下の 手順で Internet Explorer のセキュリティレベルを[中] 以下に設定してください。

- **1** Internet Explorer のメニューバーから [ツール] [インターネットオプション] [セキュリティ] タブの順に選択する。
- **2** [インターネット] アイコン(本機をインターネット環境で使用しているとき)、または [イントラネット] アイコン (本機をイントラネット環境で使用しているとき) をクリックする。
- **3** レベルバーを操作して [中] 以下にする。(レベルバーが表示されていない場合は、[既定] ボタンをクリックしてからレベルバーを操作してください。)

コンピューターでウイルス対策ソフトウェ アをお使いの場合

- ・コンピューターでウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、画像表示のフレームレートが低下するなど、カメラのパフォーマンスが低下する場合があります。
- ・本機にアクセスしたときに表示される Web ページには Java スクリプトを使用しています。ご使用になるコン ピューターでウィルス対策ソフトウェアをお使いの場合 には、ページが正しく表示されない場合があります。

管理者(Administrator)としてロ グインする

管理者としてログインすると、本機のすべての設定を行うことができます。管理者は、ユーザーアクセス数に関係なく、いつでもログインできます。

1 ウエルカムページの [Administrator] をクリックする。

ログインページが表示されます。



2 管理者用のユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックする。

管理者用のユーザー名とパスワードは、工場出荷時には「admin」が設定されています。ユーザー名とパスワードは、管理者設定メニューの User 設定ページで変更できます(27ページ)。

管理者用のウェルカムページに切り換わります。



3 ビューアーを選択する。

[Java applet viewer]、[ActiveX viewer] のどちらか、システム環境や使用目的に応じたビューアーをクリックして選びます。

詳しくは、「ビューアーについて」(7 ページ)をご 覧ください。

ビューアーを選択すると、メインビューアーページ が表示されます (8ページ)。

管理者用ウェルカムページの他の機能

Setting

ここをクリックすると管理者設定メニュー(14ページ)が表示されます。

Home

ここをクリックすると通常のウエルカムページに戻ります。

ビューアーについて

本機では、次の2つのビューアーが選択できます。

Java applet viewer

JAVA を利用してメインビューアーページを表示します。 フレームレートは、ActiveX viewer に比べると低くなり ます。

Java applet viewer は、Java がインストールされていて、かつ Java (Sun) が有効になっていないと動作しません。

Java applet viewer が正しく動作しない場合は、有効な バージョンの Java が正常にインストールされていること と、Java (Sun) が有効になっているかどうかを確認して ください。

有効なバージョン: Java Plug-in Ver. 1.6.0_01

Java のバージョンを確認するには

Internet Explorer のメニューバーから [ツール]、[インターネットオプション]、[詳細設定] タブの順に選択し、[Java (Sun)] に表示されている Java のバージョンが上記のバージョンであることを確認します。[Java (Sun)] 項目が表示されない場合は Java がインストールされていませんので、インストールが必要です。

Java Plug-in を有効にするには

[Java (Sun)] の [<applet> に JRE 1.6.0_01 を使用 (再起動が必要)] にチェックします。

Java Plug-in をインストールするには

Sun Microsystems 社のホームページから、Java2 Runtime Environment、Standard Edition(JRE)を グウンロードし、インストーラーの指示に従ってインストールします。

ActiveX viewer

ActiveX を使用してメインビューアーページを表示します。

このビューアーを選択すると、高フレームレートの表示が可能で、本機のすべての機能が利用できます。 初めて Internet Explorer を使って本機にログインする

初めて Internet Explorer を使って本機にログインすると、「セキュリティ警告」が表示されます。「はい」をクリックして ActiveX コントロールをインストールしてください。

ご注意

- ・Windows NT4.0 または Windows 98 をお使いで、画像を表示できない場合は、付属の CD-ROM に収録されている、MFC42DLL Version Up Tool をインストールしてください。
- ・Internet Explorer のローカルエリアネットワーク (LAN) の設定を自動構成にすると、画像が表示されない場合があります。この場合は自動構成を使用不可にして手動でプロキシサーバーを設定してください。プロキシサーバーの設定については、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ・ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権 限」でコンピューターにログインしておく必要があります。
- ・Windows XP Service Pack 2 または Windows Vista をご利用の場合、[Enter] をクリックしたとき、「情報 バー」や「セキュリティ警告」が表示されることがあります。詳しくは、「Windows XP Service Pack 2 をご 利用の場合 ActiveX コントロールのインストールについて」(54ページ)、または「Windows Vista をご 利用の場合 ActiveX コントロールのインストールについて」(56ページ)をご覧ください。

補足


本ソフトウェアの各ページは、Internet Explorer の場合は表示文字サイズ [中] で最適化されています。

メインビューアーページ の構成

ビューアーを選択すると、メインビューアーページが表示されます。

ここでは、メインビューアーページの各部の名前と機能 を説明します。詳しい説明は、それぞれの機能の説明 ページをご覧ください。

メインビューアーページ



メニュー操作部

ユーザーアクセス権により、操作できる機能が限定されます。ユーザーアクセス権は User 設定ページ(27ページ)で変更できます。



Control

画像操作部にカメラ操作部を表示します。(「画像操作部からカメラを操作する」10ページ)

この操作にはユーザーアクセス権「Level $2 \sim 4$ 」が必要です。



Capture

カメラの静止画像をキャプチャーし、コンピューターに 保存します。(「モニター画像をキャプチャーする」13 ページ)



Trigger

画像操作部にトリガー操作部を表示します。

トリガーボタンをクリックすると、マニュアルでアプリケーションを操作できます。(「マニュアルでアプリケーションを操作する」12ページ)

この操作には、ユーザーアクセス権「Level $3 \sim 4$ 」が必要です。



Setting

管理者設定メニューページを表示します。(「管理者設定 メニューページの構成」14 ページ)

この操作には、ユーザーアクセス権「Level 4」が必要です。



Home

ウエルカムページを表示します。

画像操作部



Frame rate

配信する画像のフレームレートを選択します。(「フレームレートを選択する」9ページ)

View size

画像の表示サイズを選択します。(「画像表示サイズを選択する」9ページ)

カメラ操作部

メニュー操作部の Control ボタンをクリックすると表示 されます。カメラを操作できます。(「画像操作部からカ メラを操作する」10 ページ)

トリガー操作部

メニュー操作部の Trigger ボタンをクリックすると表示されます。トリガーを出力します。(「マニュアルでアプリケーションを操作する」12 ページ)

画像表示部



カメラの画像を表示します。

メニュー操作部の Control ボタンをクリックするとカメラのズームを操作できます。(「画像上からズーム操作をする」11 ページ)

ズームバー



メニュー操作部の Control ボタンをクリックすると表示 されます。カメラのズームを操作できます。(「ズーム バーを使ってズームを操作する」11 ページ)

モニター画像を操作する

メインビューアーページの画像操作部からモニター画像を操作できます。

画像操作部



フレームレートを選択する

[Frame rate] リストボックスをクリックして画像を配信するフレームレートを選択します。

選択可能なフレームレートは、[1]、[2]、[3]、[4]、 [5]、[6]、[8]、[10]、[15]、[20]、[25]、[Fastest] です。数字は"FPS"(1秒間に配信されるフレーム数) を示します。

[Fastest] を選択すると、接続されている回線に可能な最高速度(最大30 FPS)で配信されます。

ご注意

選択されたフレームレートは配信されるフレームの最大 値を示します。

ご使用のコンピューターや、接続されているネットワーク環境、カメラの設定(画像サイズ、画質選択)により 実際のフレームレートは異なります。

画像表示サイズを選択する

[View size] リストボックスをクリックして、[Auto]、[640×480]、[320×240]、[160×120] の4種類から画像表示サイズを選択します。

[Auto] を選択すると、Camera 設定ページの Image size (18 ページ) で選択した画像サイズで表示されます。

画像操作部からカメラを 操作する

メインビューアーページの画像操作部からカメラを操作 できます。

ユーザーアクセス権「Level $2 \sim 4$ 」が必要です(27ページ)。

メニュー操作部の **②** Control ボタンをクリックするとカメラ操作部が表示されます。

画像操作部(カメラ操作部)



カメラのズームを操作する

WIDE

クリックすると、ズームアウトします。

TELE

クリックすると、ズームインします。

ご注意

TELE/WIDE ボタンを使ったズーム操作の動作モードは Camera 設定ページの Camera control mode setting 部 (22ページ) で切り換えることができます。設定を変更したときは、設定変更を画像操作部に反映させるため、メニュー操作部の Control ボタンをクリックしてください。

DZOOM X2

Camera 設定ページの Zoom mode を [Optical only] に設定した場合、このボタンをクリックすると、電子 2 倍ズームが動作します。

ボタンの表示は [DZOOMx1] に変わります。

DZOOM X1

Camera 設定ページの Zoom mode が [Optical only] のとき、電子 2 倍ズームが動作中は、このボタンが表示

されます。クリックすると、電子2倍ズームが解除されます。

ボタンの表示は [DZOOMx2] に変わります。

ズーム範囲について

Camera 設定ページの Zoom mode (20 ページ) を [Full] に設定した場合は、光学 18 倍、電子 12 倍トータルで 216 倍までのズームが可能です。光学ズームが動作した後、電子ズームが動作します。

Zoom mode を [Optical only] に設定した場合は、光学 18 倍のズームが可能です。また、[DZOOMx2] をクリックすると電子 2 倍ズームが動作します。

[DZOOMx1] をクリックすると電子ズームは解除されます。

ご注意

Camera 設定ページの Zoom mode を変更したときは、 設定変更を画像操作部に反映させるため、メニュー操作 部の Control ボタンをクリックしてください。

カメラのフォーカスを合わせる

Camera 設定ページの Focus mode を [Auto] に設定すると、自動でフォーカス調整されます。また、 [Manual] に設定すると、画像操作部からフォーカスをマニュアルで調整したり、ワンプッシュでフォーカスを合わせることができます。

NEAR FAR

2 つのボタンをクリックしながら、マニュアルでフォーカスを調整します。

ONE PUSH AF

クリックすると、ワンプッシュでフォーカスを合わせる ことができます。

ご注意

- ・Camera 設定ページの Focus mode を変更したとき は、設定変更を画像操作部に反映させるため、メニュー 操作部の Control ボタンをクリックしてください。
- ・NEAR/FAR ボタンを使ったマニュアルフォーカス操作の動作モードは、Camera 設定ページの Camera control mode setting 部 (22 ページ) で切り換えることができます。設定を変更したときは、設定変更を画像操作部に反映させるため、メニュー操作部の Control ボタンをクリックしてください。

画像上からズーム操作を する

画像上でマウスを操作することによって、カメラのズームを操作できます。また、画像下のズームバーを使ったズーム操作もできます。

ユーザーアクセス権「Level $2 \sim 4$ 」が必要です(27ページ)。

メニュー操作部の **⊘** Control ボタンをクリックすると操作できるようになります。

マウスのセンターホイールを使って ズームを操作する

ActiveX viewer で画像を表示している場合は、マウスのセンターホイールを使って、ズーム操作を行うことができます。センターホイールを前方へ回すとズームインし、手前へ回すとズームアウトします。

ご注意

- ・センターホイールのないマウスをお使いの場合、この機 能は使用できません。
- Java applet viewer をお使いの場合、この機能は使用できません。
- ・ご使用のコンピューターの環境によっては、正しく動作 しない場合があります。

ズームバーを使ってズームを操作する

画像の下に表示されるズームバーを使ってカメラの光学 ズーム $(1 \sim 18~\text{fe})$ と電子ズーム $(1 \sim 12~\text{fe})$ を操作できます。



TD をクリックすると TELE 端 (光学 18 倍) にズームインします。

□ をクリックすると TELE 端(光学 + 電子 216 倍)に ズームインします。

【₩】をクリックすると WIDE 端(1 倍)にズームアウト します。 ズームバー上をクリックすると、クリックした位置に対応した倍率にズームインまたはズームアウトし、クリックした位置に ▲ が移動します。

ご注意

- Camera 設定ページの Zoom mode を [Optical only]
 に設定した場合、光学ズーム領域のズームバーのみ表示されます。
- Camera 設定ページの Zoom mode を変更したときは、設定変更をズームバーへ反映させるために、メニュー操作部の Control ボタンをクリックしてください。

マニュアルでアプリケー ションを操作する

メインビューアーページの画像操作部から画像を送信したり、アラーム出力を制御するトリガーを出力できます。 ユーザーアクセス権「Level $3 \sim 4$ 」が必要です(27ページ)。

メニュー操作部の 🔁 Trigger ボタンをクリックすると、 トリガー操作部が表示されます。

画像操作部(トリガー操作部)



FTP サーバーに静止画像をファイル 転送する

[FTP send] を選択し、 をクリックすると、その瞬間の静止画像がキャプチャーされ、FTP client 設定ページで設定した FTP サーバーに静止画像がファイル転送されます。

ファイル転送を行うには、あらかじめ、FTP client 設定ページで [Use FTP client function] を選択し、動作モードを [Manual] に設定しておく必要があります。 詳しくは、「FTP サーバーへ画像を送信する – FTP client 設定ページ」(29 ページ)をご覧ください。

Eメールに静止画像を添付して送信 する

[Mail send] を選択し、 をクリックすると、その瞬間の静止画像がキャプチャーされ、SMTP 設定ページで設定した E メールアドレスに静止画像を添付した E メールが送信されます。

E メールを送信するには、あらかじめ、SMTP 設定ページで [Use SMTP function] を選択し、動作モードを [Manual] に設定しておく必要があります。

詳しくは、「E メールに画像を添付して送る — SMTP 設定ページ」(34 ページ)をご覧ください。

ATA メモリーカードまたはカメラの 内部メモリーに静止画像を記録する

[Memory save] を選択し、 をクリックすると、その瞬間の静止画像がキャプチャーされ、Image memory 設定ページで設定したメモリーに静止画像が記録されます。

メモリーに静止画像を記録するには、あらかじめ、 Image memory 設定ページで [Use image memory function] を選択し、動作モードを [Manual] に設定しておく必要があります。

詳しくは、「メモリーに画像を記録する – Image memory 設定ページ」(38 ページ)をご覧ください。

アラーム出力を制御する

[Alarm out 1] または [Alarm out 2] を選択し、 を クリックすると、カメラ本体の I/O ポートのアラーム出力 1、アラーム出力 2 をマニュアルで制御できます。 クリックするたびに、リレーの短絡と開放が切り換わります。

アラーム出力を制御するには、あらかじめ Alarm out 1 設定ページまたは Alarm out 2 設定ページで [Use alarm out 1 (または 2) function] を選択し、動作モードを [Manual] に設定しておく必要があります。 詳しくは、「アラーム出力 1、2 を設定する — Alarm out 1、2 設定ページ」 (36 ページ) をご覧ください。

I/O ポートのアラーム出力を周辺デバイスへ接続する方法は、付属の設置説明書をご覧ください。

Day/Night モードを制御する

[Day/Night] を選択し、 をクリックすると、Day/Night モードの切り換えをマニュアルで制御できます。 クリックするたびに、Day モードと Night モードが切り 換わります。

Day/Night モードの切り換えを制御するには、あらかじめ Camera 設定ページで Day/Night モードを [Manual] に設定しておく必要があります。 詳しくは、「カメラを設定する — Camera 設定ページ」 (21ページ)をご覧ください。

モニター画像をキャプ チャーする

メニュー操作部の Capture ボタンをクリックすると、その瞬間の静止画像がキャプチャーされ、画像表示部に静止画像が表示されます。



キャプチャーした画像を保存するには

マウスを右クリックし、表示されるメニューから [名前を付けて画像を保存]を選択すると、「画像の保存」ダイアログが表示されます。ダイアログ上でファイル名を設定し、保存先を指定してから保存します。JPEG 形式で保存されます。




カメラの設定

この章では、管理者によるカメラの機能の設定について 説明します。

カメラの画像をモニターする方法は、「カメラの操作」(6ページ)をご覧ください。

管理者設定メニューペー ジの構成

アクセス権「Level4」の管理者が、管理者用ウェルカムページの [Setting] を選択したり、メインビューアーページのメニュー操作部の Setting ボタンをクリックすると、管理者用の設定メニューページが表示されます。



管理者設定メニューには、本機の基本設定を行う Basic メニューと、それぞれのユーザーの使用状態に合わせて アプリケーションを設定する Application メニューがあります。

各メニュー名をクリックすると、その設定ページが表示 されます。

Basic メニュー

System

System 設定ページを表示します。(「システム設定をする – System 設定ページ」15 ページ)

Camera

Camera 設定ページを表示します。(「カメラを設定する - Camera 設定ページ」18 ページ)

Network

Network (Ethernet) 設定ページを表示します。(「ネットワークを設定する – Network 設定ページ」23 ページ)

User

User 設定ページを表示します。(「ユーザー設定をする – User 設定ページ₁ 27 ページ)

Security

Security 設定ページを表示します。(「セキュリティ設定をする – Security 設定ページ」28 ページ)

Application メニュー

FTP client

FTP client 設定ページを表示します。(「FTP サーバーへ画像を送信する – FTP client 設定ページ」29 ページ)

FTP server

FTP server 設定ページを表示します。(「カメラから画像をダウンロードする – FTP server 設定ページ」33 ページ)

SMTP

SMTP 設定ページを表示します。 (「E メールに画像を添付して送る - SMTP 設定ページ」 34 ページ)

Alarm out 1

Alarm out 1 設定ページを表示します。(「アラーム出力 1、2 を設定する – Alarm out 1、2 設定ページ」36 ページ)

Alarm out 2

Alarm out 2 設定ページを表示します。(「アラーム出力 1、2 を設定する – Alarm out 1、2 設定ページ」36 ページ)

Image memory

Image memory 設定ページを表示します。(「メモリーに 画像を記録する – Image memory 設定ページ」38 ページ)

Alarm buffer

Alarm buffer 設定ページを表示します。(「アラームバッファを設定する – Alarm buffer 設定ページ」41 ページ)

Serial

Serial 設定ページを表示します。(「シリアル接続機器と データの送受信を行う – Serial 設定ページ」42 ページ)

Schedule

Schedule 設定ページを表示します。(「スケジュールを設定する – Schedule 設定ページ」43 ページ)

Activity detection

Activity detection 設定ページを表示します。(「動体検知機能を設定する – Activity detection 設定ページ」43ページ)

Pop-up

Pop up 設定ページを表示します。(「ポップアップ画面を表示する – Pop-up 設定ページ」44 ページ)

各設定ページの共通ボタン

設定ページには、必要に応じて以下の共通ボタンが表示 されます。ボタンの機能は、どの設定ページでも同じで す。

OK Apply

設定した内容を有効にするときクリックします。

Cancel

設定した内容を無効にして、元の状態に戻すときクリックします。

Back

その設定ページの先頭ページに戻すときクリックします。


設定ページ全般についてのご注意

- ・設定ページで、Welcome text や e-mail address など、コンピューターから入力する文字に、全角文字や半角カタカナは使用できません。
- ・設定ページで設定を変更した場合は、10 秒以上経過してからカメラの電源を切ってください。すぐに電源を切ると、変更した設定内容が保存されない場合があります
- ・Area setting 設定ページや動体検知機能(Activity detection)設定ページを表示すると、メインビューアーページに表示される画像サイズがしばらくの間変わる場合がありますが、異常ではありません。
- ・メインビューアーで閲覧中にカメラの設定を変更しても 反映されない項目があります。変更した設定内容を既に 開いているメインビューアーに反映させるには、Web ブラウザの「更新」をクリックしてください。

システム設定をする - System 設定ページ

管理者設定メニューの [System] をクリックすると、 System 設定ページが表示されます。 このページでは本機の基本設定を行います。

System setting 部



Title bar name

本機のタイトルバー名を入力します。 半角で32文字まで入力可能です。

Welcome text

本機のウエルカムページに表示する文を HTML 形式で入力します。

半角で 1024 文字以内(改行は 2 文字換算)で入力可能です。

改行は
 タグで入力してください。

Serial No.

本機のシリアル番号が表示されます。

Default frame rate

ホームページへログインし、メインビューアーページを表示したときのフレームレートの初期値をリストボックスから選択します。

リストボックスをクリックして画像を配信するフレーム レートを選択します。

選択できるフレームレート:1、2、3、4、5、6、8、 10, 15, 20, 25, Fastest

数字は "FPS" (1秒間に配信されるフレーム数)を示し ます。

[Fastest] を選択すると、接続されている回線に可能な最 高速度(最大30 FPS)で配信されます。

ご注意

変更した設定内容を既に開いているメインビューアー ページに反映させるには、ブラウザの「更新」をクリッ クしてください。

Default URL

ブラウザのアドレス欄に本機の IP アドレスを入力したと きに表示されるページを選択します。

本機に内蔵のホームページを使用するとき

「/index.html を選択します。

固有のホームページを使用するとき

本機の CGI コマンドを使って作成したホームページの HTML ファイルを、推奨の ATA メモリーカードに書き 込んで本機の PC カードスロットに挿入するか、付属の CD-ROM に収録されている Custom Homepage Installer を使って本機に内蔵されたフラッシュメモリに 書き込むことにより、固有のホームページを使用するこ とができます。

- 「User setting」を選択する。
- **2** 独自に作成したホームページの HTML ファイルが 入った推奨 ATA メモリーカードをカメラの PC カー ドスロットに入れる。または、付属の CD-ROM に 収録されている Custom Homepage Installer を 使って独自に作成したホームページの HTML ファイ ルを本機に内蔵されたフラッシュメモリに書き込む。 Custom Homepage Installer の使いかたは、51 ページをご覧ください。
- **3** ATA メモリーカードをお使いのときは [/adrv/]、内 蔵のフラッシュメモリをお使いのときは [/ddrv/] を リストボックスから選択する。
- 4 テキストボックスに表示するページのパスを入力す る(半角英数字64文字以下)。

動作確認済みのカードについては、ソニー業務用製 品ご相談窓口にお問い合わせください。

A-slot (adrv)

PC カードスロットに入れた PC カードの種類と空き容量 を表示します。

Flash memory(ddrv)

本機に内蔵された Flash memory に書き込まれている ファイルの容量を表示します。

Exclusive control mode

カメラを操作する権限を制御します。

[Off] を選択すると、複数のユーザーが同時に操作を行う ことができます。この場合、後からの操作が優先されま す。

[On] を選択すると、1 ユーザーだけが操作を行うことが できます。1 ユーザーが操作できる時間は、Operation time で設定します。あるユーザーが操作中に他のユー ザーが操作しようとすると、Operation time、

Maximum wait number の設定により、コントロール権 限が制御されます。

Operation time

1ユーザーに与える操作権限時間を設定します。設定範 用は $10 \sim 600$ sec です。

Exclusive control mode が [On] のとき、有効になり ます。

Maximum wait number

あるユーザーが操作中に複数の他のユーザーから操作要 求が発生した場合、操作権限待ちを行う最大ユーザー数 を設定します。設定範囲は $0 \sim 20$ です。

Exclusive control mode が [On] のとき、有効になり ます。

ご注意

- ・ Exclusive control モードをお使いのときは、あらかじ め本カメラおよび接続するコンピューターの目付と時刻 が正しく設定されている必要があります。
- ・ Exclusive control モード機能をお使いのときは、ブラ ウザの Cookie 設定を「有効」にしてお使いください。 Cookie 設定を「無効」にすると、Exclusive control モード機能は使用できません。
- ・Exclusive control modeの設定を変更したときは、変 更内容を反映させるために、ブラウザの [更新] をク リックしてください。

System log

[View] をクリックすると、Log file events ページが表示 されます。Log file events ページには、ソフトウェアの バージョンやトラブルが起きたときに役立つイベント情 報が表示されます。

Access log

[View] をクリックすると Access log ページが表示されます。Access log ページには、カメラのアクセス履歴が表示されます。

Date time setting 部



Current date time

本カメラに設定されている日付/時刻を表示します。カメラの日付/時刻は、以下の2とおりの方法で設定できます。

ご注意

お買い上げ時、時刻の設定が合っていない場合がありま す。必ずご確認ください。

System (PC) current date time

使用しているコンピューターの日付/時刻がテキストボックスに表示されます。カメラの日付/時刻をコンピューターの日付/時刻と合わせるときに使います。 [Apply] をクリックすると Current date time がこの時刻に変更されます。

Manual current date time

カメラの日付/時刻を手動設定するときに使います。 各ボックスのドロップダウンリストで、年(下2桁)、 月、日、時、分、秒を選択します。[Apply] をクリック すると Current date time がこの時刻に変更されます。

Time zone selecting

カメラの設置してある地域に合わせ、グリニッジ標準時刻との時差を設定します。Eメールを送信するとき、この設定を使って受信側の日付/時刻に合うように調整されます。

リストボックスからカメラを設置してある地域を選択します。[Apply] をクリックすると Current date time が選択に合わせて調整、変更されます。

日本の場合は、[(GMT+09:00) Osaka、Sapporo、Tokyo、Seoul] を選択します。

ご注意

- ・Time zone selecting で選択したタイムゾーンとコン ピューターのタイムゾーンが異なる場合は、タイムゾー ンの差を反映した日付/時刻がカメラに設定されます。
- ・ネットワークの特性上、設定された時刻には多少のずれ が発生する場合があります。

Date time format

モニター画面上に表示する日付/時刻の書式をリスト ボックスから選択します。

[yyyy-mm-dd hh:mm:ss] (年一月一日 時:分:秒)、 [mm-dd-yyyy hh:mm:ss] (月一日一年 時:分:秒)、 [dd-mm-yyyy hh:mm:ss] (日一月一年 時:分:秒)から選択できます。

[Apply] をクリックすると、変更した設定内容がカメラに転送されます。

Synchronization with NTP server

カメラの時刻を NTP (Network Time Protocol) サーバーと呼ばれる時刻サーバーと同期させる機能です。 時刻同期機能を使うときは [On] を、時刻同期機能を使わないときは [Off] を選択します。

NTP server name

NTP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力します。半角文字で 64 文字以内で入力します。 Synchronization with NTP server が [On] のとき、 有効になります。

Interval time

NTP サーバーに現在時刻を問い合わせし、カメラとの時刻調整を行う間隔を設定します。 $1\sim24$ 時間の間で設定できます。実際にはこの間隔は目安であり、多少の差異があります。

Synchronization with NTP server が [On] のとき、 有効になります。

ご注意

この機能をご使用になった場合、カメラと NTP サーバー間のネットワークの回線状況などにより、設定時刻に誤差が生じる場合があります。

Initialization 部



Backup setting

カメラの設定情報をファイルに保存するときに使います。 [Save] をクリックし、ブラウザの指示に従ってフォルダ を指定して本カメラの設定情報を保存することができま す。

保存ファイル名称の初期値は「snc-z20.cfg」です。

Restore setting

保存されているカメラの設定情報を呼び出すときに使い ます。

[参照]をクリックして、保存されているカメラ設定情報を選択します。[Apply]をクリックすると、選択されたファイルに従ってカメラが設定され、再起動します。

ご注意

Network 設定ページ の Wired LAN setting 部の IP address $(23 \, \stackrel{\sim}{\sim} - \stackrel{\sim}{>})$ 、および Wireless LAN setting 部の IP address $(24 \, \stackrel{\sim}{\sim} - \stackrel{\sim}{>})$ は設定されません。

Reboot

強制的にカメラを再起動するときに使います。 [Reboot] をクリックすると、「The SNC-Z20 will be rebooted. Are you sure?」と表示されます。[OK] をクリックするとカメラが再起動します。

Factory default

カメラを出荷時の設定に戻すときに使います。 [Factory default] をクリックすると、「All configuration information will be initialized as factory setting. Are you sure?」と表示されます。 [OK] をクリックすると出荷時の設定に戻ります。

カメラを設定する - Camera 設定ページ

管理者設定メニューの [Camera] をクリックすると、 Camera 設定ページが表示されます。 このページではカメラ機能の設定を行うことができます。

ご注意

変更した設定をカメラに反映するには、設定値を変更後、 その項目の [Apply] ボタンをクリックしてください。

Camera setting 部




Image size

コンピューターに送るカメラ画像のサイズを選択します。 [736 × 480 (Auto)]、[736 × 480 (Frame)]、 [736 × 480 (Field)]、[640 × 480 (Auto)]、[640 × 480 (Frame)]、[640 × 480 (Field)]、[320 × 240]、[160 × 120] から選択できます。 [Frame] は静止画像向き、[Field] は動画像向きです。 [Auto] を選択すると、被写体が静止画像の場合は Frame 画像、動画像の場合は Field 画像に自動的に切り 換えます。

Image quality

画質を選択します。[Level 1] \sim [Level 10] が選択できます。

レベルが高いほど画質が良くなりますが、1画像のデータ量が大きくなりますので、フレームレートは小さくなります。

補足

1 画素 24 ビット (RGB 各 8 ビット) の画像データ量を 基準にした場合のレベルとデータ量、圧縮率の関係は以 下のようになります。(640 × 480 画像の場合)

Level	データ量	圧縮率
1	約 15 KB	約 1/60
2	約 18 KB	約 1/50
3	約 22.5 KB	約 1/40
4	約 25.7 KB	約 1/35
5	約 30 KB	約 1/30
6	約 36 KB	約 1/25
7	約 45 KB	約 1/20
8	約 60 KB	約 1/15
9	約 90 KB	約 1/10
10	約 180 KB	約 1/5

Image flip

画像の上下を反転してコンピューターに表示できます。 カメラを上下反転して設置するときは [On] を選択する と、画像が正視できます。

ご注意

[On] を選択すると、カメラ後面の映像出力端子 (BNC型) から出力されるコンポジット信号も上下反転した映像となります。

Image

[Color] (カラー画像) と [Monochrome] (白黒画像) を選択します。

Area setting

画像サイズが [736 × 480] または [640 × 480] のとき、必要な部分のみの画像を切り出してコンピューターに表示できます。必要な部分のみを表示させることにより、配信のデータ量を小さくし、回線の負担を軽減し、フレームレートを上げることができます。

画像の切り出しを行うときは [On]、切り出しを行わないときは [Off] を選択します。

[Area setting] をクリックすると、Area setting 画面に 静止画像が表示されます。



Select mode

画像の切り出しモードを設定します。

[Based on the image center]: 静止画像の中心を基準 として、画像を切り出します。ズームをお使いになる ときは、このモードをお勧めします。

[Random]: 静止画像の任意の位置で、画像の切り出しができます。ズームを固定でお使いになるときは、このモードをお勧めします。

画像の切り出しかた


- **1** Image Sizeを[736×480]または[640×480]に設定する。
- **2** [On] を選択し、[Apply] をクリックする。
- **3** [Area setting] をクリックする。 静止画像が表示されます。
- 4 Select mode で切り出し方法を選択し、切り出し範囲を設定する。

Based on the image center] を選択したとき

静止画像上をクリックします。表示される赤い枠で 囲まれた部分が切り出し範囲となります。

切り出し範囲は次の図のように決定されます。

画像の中心に対し、クリック点



切り出し範囲を変更するには、画像上の別の点をクリックします。

[Random] を選択したとき

静止画像上でマウスの左ボタンを押し続けて対角線 方向にドラッグします。赤い枠で囲まれたエリアが 切り出し範囲となります。

- 5 画面下部の [OK] をクリックする。 切り出した画像がメインビューアーページに表示されます。
- **6** 画像を閉じるには、画面右上の **■** ボタンをクリック する。

Zoom mode

ズームモードを選択します。

[Full] を選択すると、光学 18 倍、電子 12 倍、トータルで 216 倍までのズームが可能です。光学ズームが動作した後、電子ズームが動作します。

[Optical only] を選択すると、光学 18 倍のズームが可能です。この場合、メインビューアーページのカメラ操作部の DZOOMx2 ボタンをクリックすると電子 2 倍ズームが動作します。 DZOOMx1 ボタンをクリックすると電子ズームは解除されます。 (「カメラのズームを操作する」10 ページ)

Focus mode

フォーカスモードを選択します。

[Auto] を選択すると、自動でフォーカス調整されます。 [Manual] を選択すると、メインビューアーページの NEAR、FAR ボタンを使ってマニュアルでフォーカス調整できます。また、ONE PUSH AF ボタンをクリックして、ワンプッシュでフォーカスを合わせることもできます。(「カメラのフォーカスを合わせる」10ページ)

White balance mode

ホワイトバランスモードを選択します。

[Auto]、[Indoor]、[Outdoor]、[One push WB]、[ATW]、[Manual] から選択できます。

[One push WB] を選択すると、ONE PUSH TRIGGER ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、ホワイトバランスが調整されます。

[Manual] を選択すると、[R Gain]、[B Gain] が表示されます。それぞれ0~255の値を設定できます。

Exposure mode

露出を選択します。

[Full auto]、[Shutter priority]、[Iris priority]、 [Manual] から選択できます。

選択に応じ、下部に必要な調整項目が表示されます。

[Full auto]:電子シャッター、絞り、感度をすべて使用して自動で露出を調整します。[Back light compensation] で、逆光補正の On/Off を設定できます。

[Shutter priority]: 絞りと感度を使用して自動で露出 を調整します。

電子シャッターのシャッタースピード値は、[Shutter] リストボックスから選択します。

[Iris priority]:電子シャッターと感度を使用して自動で 露出を調整します。

絞りは、[Iris] リストボックスから F 値を選択します。

[Manual]:電子シャッター、絞り、感度をそれぞれのリストボックスから選択します。

Back light compensation

逆光補正をするときは [On]、しないときは [Off] を選択します。

Shutter

電子シャッターのシャッタースピードを選択します。以下のシャッタースピードを選択できます。 1/10000, 1/6000, 1/4000, 1/3000, 1/2000, 1/1500, 1/1000, 1/725, 1/500, 1/350, 1/250, 1/180, 1/125, 1/100, 1/90, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1 (単位は秒)

Iris

絞りを選択します。以下のF値を選択できます。 F1.4, F1.6, F2, F2.4, F2.8, F3.4, F4.0, F4.8, F5.6, F6.8, F8.0, F9.6, F11, F14, F16, F19, F22, Close

Gain

感度を選択します。以下の dB 値を選択できます。 -3 dB, 0 dB, 2 dB, 4 dB, 6 dB, 8 dB, 10 dB, 12 dB, 14 dB, 16 dB, 18 dB, 20 dB, 22 dB, 24 dB, 26 dB, 28dB

ご注意

[Shutter priority]、[Manual] モード時、シャッタースピードを [1 sec] または [1/2 sec] に設定している場合、Focus mode、White balance mode は [Manual] に設定してください。

Exposure compensation

Exposure mode が [Full auto]、[Shutter priority]、[Iris priority] のとき、露出補正を選択します。 Exposure compensation の [On] を選択し、リストボックスから EV 値を選択します。

選択できる EV 値: + 1.75 EV, + 1.5 EV, + 1.25 EV, + 1 EV, + 0.75 EV, + 0.5 EV, + 0.25 EV, 0 EV, - 0.25 EV, - 0.5 EV, - 1 EV, - 1.25 EV, - 1.5 EV, - 1.75 EV

Saturation

彩度を [-3] ~ [3] の 7 段階から選択します。 [3] を選択すると最高彩度の画像になります。

ご注意

彩度はコンピューター画像にのみ反映されます。(Video 出力には反映されません)

Sharpness

鮮鋭度を [1] ~ [16] の 16 段階から選択できます。 [16] を選択すると最高鮮鋭度の画像になります。

Contrast

コントラストを $[-3] \sim [3]$ の 7 段階から選択します。

[3] を選択すると最高コントラストの画像になります。

ご注意

コントラストはコンピューター画像にのみ反映されます。 (Video 出力には反映されません)

Camera reset

[Apply] をクリックすると、「Camera reset OK?」と表示されます。ダイアログの [OK] をクリックすると、Camera 設定ページのカメラ設定が出荷時の設定に戻ります。

Zoom position

現在のズーム位置をカメラに記憶します。 [Store] をクリックすると、次回電源を入れたとき、現 在のズーム位置が反映されます。

Day/Night setting 部



Day/Night mode

Day/Night 切り換えモード(赤外線カットフィルターの動作モード)を設定します。

[Disable]、[Auto]、[Manual]、[Timer] モードが選択できます。

モード選択後に [OK] ボタンをクリックすると、選択した モードに切り換わります。

[Disable]:常に Day モードです。

[Auto]:通常は Day モード、暗いところでは Night モードに自動的に切り換わります。

ご注意

Camera setting 部の Exposure mode で [Shutter priority] または [Iris priority]、[Manual] が選択されているときは Night モードに切り換わりません。

[Manual]: Day/Night モードの切り換えをマニュアル で制御します。

[Manual] を選択すると、Day/Night On/Off が表示されます。 [On] を選択すると、Night モードになります。 [Off] を選択すると、Day モードになります。また、トリガー操作部(12 ページ)からも Day/Night モードの切り換えができます。

[Timer]: Day/Night モードをタイマーによって切り換えます。

[Timer] を選択すると、下部に Schedule No. が表示され、スケジュールを選択できます。通常は Day モード、選択したスケジュールのスタート時刻になると Night モードに切り換わり、エンド時刻になると Day モードに戻ります。

補足

Focus mode で [Manual] を選択していると、Day モードと Night モードが切り換わるとき、ONE PUSH AF (ワンプッシュオートフォーカス) 機能が自動的に動作します。

Schedule No.

Day/Night mode で [Timer] を選択したとき、 Schedule No. $1 \sim 6$ のチェックボックスをクリックして Day/Night モードを切り換えるスケジュールを選択します。

スケジュールを確認したいときは、[Schedule check] をクリックします。(「スケジュールを設定する – Schedule 設定ページ」43 ページ)

OK/Cancel

「各設定ページの共通ボタン」(15ページ)をご覧ください。

Camera control mode setting 部

TELE/WIDE ボタンを使ったズーム操作(10 ページ)、NEAR/FAR ボタンを使ったマニュアルフォーカス操作(10 ページ)の動作モードを設定します。



Mode

マウスによる動作を切り換えます。

[Normal]:マウスをクリックするとカメラのズーム動作やフォーカス調整が始まり、クリックしている間動作します。指を離すとカメラの動作や調整が停止します。

[Step]:マウスをクリックするたびに、Level の設定に 応じてカメラがズームしたり、フォーカス調整が行わ れます。約1秒以上クリックし続けると一時的に [Normal] モードの動作になります。指を離すとカメ ラの動作や調整が停止し、[Step] モードに戻ります。

Level

Mode で [Step] を選択したとき、マウスを 1 回クリック したときのカメラのズーム量や調整量を選択します。

[Zoom]: ズーム操作用の TELE、WIDE ボタンをクリックしたときのカメラの移動量を、 $[1] \sim [10]$ の 10 段階から選択します。[10] を選択すると、移動量が最大になります。

[Focus]: マニュアルフォーカス操作用の FAR、NEAR ボタンをクリックしたときの調整量を、 $[1] \sim [10]$ の 10 段階から選択します。[10] を選択すると、調整量 が最大になります。

ご注意

Mode や Level の設定を変更したときは、設定変更を画像操作部に反映させるため、メニュー操作部の Control ボタンをクリックしてください。

ネットワークを設定する - Network 設定ページ

管理者設定メニューの [Network] をクリックすると、 Network 設定ページが表示されます。

このページでは本機とコンピューターをネットワーク接続するためにネットワーク設定を行います。

Wired LAN setting 部

本機をネットワークケーブルで接続するための設定を行います。

Network setting	
Wired LAN setting	
DHCP	⊙ On O Off
DNS auto acquisition	⊙ On C Off
IP address	192.168.0.100
Subnet mask	255.0.0.0
Default gateway	
MAC address	08-00-46-98-d7-6e
Primary DNS	
Secondary DNS	
Bandwidth control	Unlimited Mbps
	OK Cancel

DHCP

[On] にすると IP アドレスが自動的に割り当てられます。固定 IP アドレスを設定する場合は [Off] にします。

ご注意

DHCP を [On] にする場合は、ネットワーク上に DHCP サーバーが必要です。

DNS auto acquisition

DHCP を [On] にしたとき、DNS サーバーの IP アドレスを自動的に取得するかどうかを設定します。 自動的に取得するときは [On] にします。

IP address

カメラの IP アドレスを入力します。

Subnet mask

サブネットマスク値を入力します。

Default gateway

デフォルトゲートウエイを入力します。

MAC address

カメラの MAC アドレスを表示します。

Primary DNS

プライマリー DNS サーバーの IP アドレスを入力します。

Secondary DNS

必要があれば、セカンダリー DNS サーバーの IP アドレスを入力します。

Bandwidth control

本カメラが送受信するデータの帯域を制限します。 選択できる帯域は以下のとおりです。帯域を制限しない ときは [Unlimited] を選択します。

選択可能な帯域: Unlimited, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 (単位は Mbps)

ご注意

- ・ 帯域を制限すると、画像表示のフレームレートが低下するなど、カメラのパフォーマンスが低下します。
- ・ネットワーク環境により、実際の帯域は選択された帯域 より増減する場合があります。

OK/Cancel

「各設定ページの共通ボタン」(15 ページ)をご覧ください

Wireless LAN setting 部

本機の PC カードスロットに指定の無線 LAN カードを挿入して、ワイヤレスネットワークに接続するための設定を行います。

設定の際には、無線 LAN カードの取扱説明書やインストレーションガイドなども合わせてお読みください。

ご注意

本機のワイヤレス機能をお使いの場合には、Wireless LAN setting 部で設定するネットワークアドレス(IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイに よって決まります)を優先接続(Wired LAN setting 部の設定)と異なるように設定してください。

動作確認済み無線 LAN アダプターカード

Cisco Aironet 350 Series Client Adapter: AIR-PCM352

詳しくは、お買い上げ店またはお近くのソニーのサービス窓口にお問い合わせください。

0.0.0.100 55.0.0.0 0-00-00-00-00 0-00-00-00-00 Inlimited Mbps					
0-00-00-00-00 Inlimited Mbps					
Inlimited Mbps					
Inlimited Mbps					
nc-z20					
nc-z20					
nc-z20					
202 11 Adhoc mo		snc-z20			
802.11 Ad hoc mode ○ Infrastructure mode					
Channel 11 ch					
Fransmit power	1 • m	N			
On © Off					
D WEP key			Re-type WEP ke	ey .	
1					
2					1
3]
04					
5 0 5	On © Off WEP key 1 2 3	On © Off WEP key 1 2 3	On © Off WEP key 1 2 3 4	On © Off WEP key Re-type WEP ke 1 2 3	On © Off WEP key Re-type WEP key 1 2 2 3 4

DHCP

[On] に固定すると IP アドレスが自動的に割り当てられます。固定 IP アドレスを設定する場合は [Off] にします。

ご注意

DHCP を [On] にする場合は、ネットワーク上に DHCP サーバーが必要です。

DNS auto acquisition

DHCP を [On] にしたとき、DNS サーバーの IP アドレスを自動的に取得するかどうかを設定します。自動的に取得するときは [On] にします。

IP address

カメラの IP アドレスを入力します。

Subnet mask

サブネットマスク値を入力します。

Default gateway

デフォルトゲートウェイを入力します。

MAC address

PC カードスロットに挿入されている無線 LAN カードの MAC アドレスを表示します。無線 LAN カードが挿入されていない場合には「00-00-00-00-00-00」と表示されます。

Primary DNS

プライマリー DNS サーバーの IP アドレスを入力します。

Secondary DNS

必要があれば、セカンダリー DNS サーバーの IP アドレスを入力します。

Bandwidth control

本カメラのワイヤレスインターフェースが送受信する データの帯域を制限します。

選択できる帯域は以下のとおりです。帯域を制限しない ときは [Unlimited] を選択します。

選択可能な帯域: Unlimited, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 2.0, 3.0 (単位は Mbps)

SSID

アクセスする特定のワイヤレスネットワークを識別する サービスセット ID です。最大 32 文字の ASCII テキスト 文字(大文字、小文字の区別有り)で入力できます。 セキュリティを確保するため、工場出荷時の設定値から 変更してご使用ください。

Type

ネットワークの接続タイプ [802.11Ad hoc mode] または [Infrastructure mode] を指定します。[802.11Ad hoc mode] を選択した場合は、Channel (無線転送チャンネル) と Transmit power (最大電力レベル) を指定してください。

ご注意

Channel および Transmit power は、規制地域ごとに許可されている値に設定してください。詳しくは、無線 LAN カードの取扱説明書やインストレーションガイドなどをご覧ください。

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) 暗号化キーを使用するときは [On] を、使用しないときは [Off] を選択します。[Off] に設定した場合は、[WEP key data] で設定した値は無効となります。

WEP key data

WEP キーを指定します。最大4つまで設定できます。 WEP キーの長さは、40 または、104 ビット長です。 104 ビットの WEP キーでは、40 ビットのキーよりもセキュリティレベルが高くなります。WEP キー形式は、 16 進文字 (0-9、A-F) または ASCII テキスト文字のどちらでも入力可能です。

無線 LAN カードの WEP キーは、[Infrastructure mode] の場合は、アクセスポイントと同じキーに、[802.11Ad hoc mode] の場合は、通信先のクライアントと同じキーに設定する必要があります。

ご注意

- ・無線 LAN カードを抜くときは必ず本機の電源を切って から行ってください。
- ・Wired LAN setting, Wireless LAN setting のうち一方のネットワーク設定が変更になると、イーサネットとワイヤレスの双方のインターフェースの接続がいったん切断され、初期化動作を行います。
- ・ワイヤレス LAN カードをお使いの場合は、イーサネット経由で送受信するデータのスループットが低下する場合があります。

HTTP port setting 部

本カメラの HTTP サーバーポート番号を設定します。



HTTP port No.

通常は [80] を選択します。 [80] 以外のポート番号に設定するときは、テキストボックスを選択し、ポート番号 $1024 \sim 65535$ を入力します。


ご注意

Network 設定ページやセットアッププログラムで HTTP port No. を [80] 以外のポート番号に設定したときは、ブラウザのアドレス欄に以下のように入力してカメラにアクセスし直してください。

例:ポート番号を8000番に設定した場合

IP アドレス通知を行う – Dynamic IP address notification 部

ネットワーク設定(Wired LAN setting や Wireless LAN setting)で DHCP を [On] にした場合に SMTP や HTTP などのプロトコルを使用してネットワーク設定の 完了通知を送ることができます。



SMTP

[On] を選択すると、DHCP 設定完了時にメールを送信することができます。

SMTP server name

メール送信に使用する SMTP サーバー名または SMTP サーバーの IP アドレスを半角 64 文字以内で入力します。

Recipient e-mail address

送信先(受取人)のメールアドレスを半角 64 文字以内で 入力します。送信先は 1 つのみです。

From e-mail address

メールの From フィールドに表示させるメールアドレス を半角 64 文字以内で入力します。メール返信およびメールサーバーからのシステムメールの宛先となります。

Subject

メールの件名 / 題名を半角 64 文字以内で入力します。

Message

メールの本文を半角 384 文字以内で入力します。後述の 特殊タグを使用して、取得した IP アドレスなどの情報を 記入することができます。

HTTP

[On] を選択すると、DHCP 設定完了時に HTTP サーバーにコマンドを出力させることができます。コマンドを受け取る側の HTTP サーバーに残るアクセスログを参

照したり、CGIによる外部プログラムを起動させるなど、 便利なシステムを構築することが可能となります。

URL

HTTP コマンドを送信するための URL を指定します。 URL は通常以下の形式で 256 文字以内で記述します。

http://ip address[:port]/path?parameter

ip address:接続すべきホストの IP アドレスまたはホ スト名を入力します。

[:port]:接続するポート番号を入力します。通常の HTTP サーバーは Well-known ポートである 80 番を 使用しますが、この場合には省略することができま す。

path:コマンド名称を入力します。

parameter:必要があればコマンドのパラメーターを入 力します。パラメーターには後述の特殊タグを入力す ることができます。

Proxy server name

プロキシサーバー経由で HTTP コマンドを送信する際に 設定します。プロキシサーバー名またはその IP アドレス を半角64文字以内で入力します。

Proxy port No.

プロキシサーバー経由で HTTP コマンドを送信するため のポート番号を設定します。1024~65535の値を設定 することができます。

Method

HTTP のメソッドを選択します。サポートされているメ ソッドは GET、POST の 2 種類です。

特殊タグについて

Dynamic IP address notification では、DHCP で取得 した IP アドレスなどを通知できるようにするため特殊タ グを使用することができます。これは SMTP の Messsage 中、HTTP の URL のパラメーター部分に入力 することができます。特殊タグには以下の5種類があり ます。

<IP>

このタグを使用すると DHCP 設定後の IP アドレスを本 文中やパラメーターに埋め込むことができます。

<HTTPPORT>

このタグを使用すると設定されている HTTP サーバーの ポート番号を本文中やパラメーターに埋め込むことがで きます。

<MACADDRESS>

このタグを使用すると DHCP で IP アドレスを取得した インターフェースの MAC アドレスを本文中やパラメー ターに埋め込むことができます。

<MODELNAME>

このタグを使用すると本機のモデル名称 (SNC-Z20N) を本文中やパラメーターに埋め込むことができます。

<SERIAL>

このタグを使用することで本機のシリアル番号を本文中 やパラメーターに埋め込むことができます。

ユーザー設定をする - User 設定ページ

管理者設定メニューの [User] をクリックすると、User 設定ページが表示されます。

このページでは、管理者(Administrator)と最大9ユーザー(User 1~User 9)のユーザー名とパスワード、および各ユーザーのアクセス権が設定できます。

User setting				
User ID	User name	Password	Re-type passs	word Access right
Administrator	admin	SOEXBOR	EXXEX	Level 4
User 1				No access right
User 2				No access right
User 3				No access right
User 4				No access right
User 5				No access right
User 6				No access right
User 7				No access right
User 8				No access right
User 9				No access right •
User access right Level 4				
OK Cancel				

Administrator, User 1 ~ 9

各列に [User name]、[Password]、[Re-type password]、[Access right] を設定します。

User name

ユーザー名を4~16文字の半角英数字で入力します。

Password

パスワードを 4~16 文字の半角英数字で入力します。

Re-type password

パスワードの確認のために、Password 欄に入力した文字と同じ文字を再入力します。

ご注意

User name、Password、Re-type password の入力に 間違いがあると、次のようなメッセージが表示されます。 [OK] をクリックし、正しく入力し直してください。



Access right

リストボックスから各ユーザーのアクセス権を選択します。[Level 1] ~ [Level 4] が選択できます。各アクセス権の権限は以下のとおりです。

[Level 1]: モニター画像を見る権限(モニターに関する 一部の操作を含みます)

[Level 2]:モニター画像を見る権限とカメラを操作する 権限

[Level 3]: モニター画像を見る権限、カメラを操作する 権限およびマニュアルでアプリケーションを操作する 権限

[Level 4]: すべての権限(管理者)

[No access right]: 一時的にアクセスを禁止させると きに使用します。

User access right

ユーザー認証画面を表示してユーザー認証を行うアクセス権のレベルを設定します。

[Level 1]: メインビューアーページ (8 ページ)、カメラ操作部 (10 ページ)、トリガー操作部 (12 ページ)、管理者設定メニューページ (14 ページ) を表示するとき、ユーザー認証を行います。

[Level 2]: カメラ操作部、トリガー操作部、管理者設定 メニューページを表示するとき、ユーザー認証を行い ます。メインビューアーページはユーザー認証を行わ ずに表示できます。

[Level 3]:トリガー操作部と管理者設定メニューページを表示するとき、ユーザー認証を行います。メインビューアーページとカメラ操作部はユーザー認証を行わずに表示できます。

[Level 4]: 管理者設定メニューページを表示するときのみ、ユーザー認証を行います。その他のページはユーザー認証を行わずに表示できます。

OK/Cancel

「各設定ページの共通ボタン」(15 ページ) をご覧ください。

セキュリティ設定をする - Security 設定ページ

管理者設定メニューの [Security] をクリックすると、Security 設定ページが表示されます。

このページは、本機にアクセスできるコンピューターを 制限するセキュリティ機能を設定します。

セキュリティ機能を ON/OFF する - Security usage setting ページ



セキュリティ機能を使用するときは、[Use security function] を選択し、[OK] をクリックします。Security setting ページが表示されます。

セキュリティ機能を使用しないときは、[Do not use security function] を選択し、[OK] をクリックします。

セキュリティ機能の基本設定をする - Security setting ページ

Security setting		
Default policy	Allow	
Network address/Subnet 1	192.168.0.90 / 32 Allow •	
Network address/Subnet 2	192.168.1.0 / 24 Deny	
Network address/Subnet 3	0.0.0.0 / 8 Allow	
Network address/Subnet 4	0.0.0.0 / 8 Allow	
Network address/Subnet 5	0.0.0.0 / 8 Allow	
Network address/Subnet 6	0.0.0.0 / 8 Allow	
Network address/Subnet 7	0.0.0.0 / 8 Allow	
Network address/Subnet 8	0.0.0.0 / 8 Allow	
Network address/Subnet 9	0.0.0.0 / 8 Allow	
Network address/Subnet10	0.0.0.0 / 8 Allow	
	OK Cancel	

Default policy

下記の Network address/Subnet 1 ~ Network address/Subnet 10 に設定するネットワークアドレス以外のコンピューターに対して、アクセス制限を [Allow] (許可) にするか、[Deny] (拒否) にするかを設定します。

Network address/Subnet 1 ~ Network address/Subnet 10

アクセスを許可または拒否したいネットワークアドレス / サブネットマスク値を入力します。 10 種類のネットワークアドレス / サブネットマスクが設定可能です。

サブネットマスクは $8 \sim 32$ を半角で入力します。 それぞれのネットワークアドレス/サブネットマスクに 対し、右のリストボックスで [Allow] (許可)、または [Deny] (拒否)を設定できます。

補足

サブネットマスク値はネットワークアドレスの左からの ビット数を表わします。

たとえば 255.255.255.0 のサブネットマスクに対して は 24 となります。

「192.168.0.0 / 24」、「Allow」と設定すれば 192.168.0.0 ~ 192.168.0.255 の IP アドレスのコン ピューターに対してアクセスを許可できます。

ご注意

アクセス制限を [Deny] (拒否) に設定された IP アドレスのコンピューターからでも、表示される認証画面で [Level4] のアクセス権に設定したユーザー名とパスワードを入力すると、カメラにアクセスすることができます。

OK/Cancel

「各設定ページの共通ボタン」(15 ページ)をご覧ください。

FTP サーバーへ画像を送信する

- FTP client 設定ページ

管理者設定メニューの [FTP client] をクリックすると、FTP client 設定ページが表示されます。

このページでは、外部センサー入力や内蔵の動体検知機能、マニュアルトリガーボタンと連動して、その時点でキャプチャーされた静止画像やその前後の連続静止画をFTPサーバーに送信することができます(FTPクライアント機能)。また、静止画像を定期的に送信することも可能です。

FTP クライアント機能を ON/OFF する – FTP client usage setting ページ

FTP client usage setting		
	O Use FTP client function	
	Do not use FTP client function	
OK Cancel		


FTP クライアント機能を使用するときは、[Use FTP client function] を選択し、[OK] をクリックします。 FTP client setting ページが表示されます。

FTP クライアント機能を使用しないときは、[Do Not use FTP client function] を選択し、[OK] をクリックします。

ご注意

FTP クライアント機能によるファイル転送中は、メイン ビューアーページのモニター画像のフレームレートや操 作性が低下します。

FTP クライアント機能の基本設定を する – FTP client setting ページ



FTP server name

アップロードする FTP サーバー名を、半角 64 文字以下 で、または FTP サーバーの IP アドレスを入力します。

User name

FTP サーバーに対するユーザー名を入力します。

Password

FTP サーバーに対するパスワードを入力します。

Re-type password

パスワードの確認のため、Password 欄に入力した文字 と同じ文字を再入力します。

Remote path

送信先パスを、半角64文字以内で入力します。

Image file name

FTP サーバーに送信する画像の基本ファイル名を、半角 英数字と - (ハイフン)、_ (アンダースコア)を使って 6 文字以内で入力します。

Suffix

FTP サーバーに送信されるファイル名に付けるサフィックス(接尾部)を選択します。

[None]:送信されるファイル名は基本ファイル名になります。

[Date/Time]:送信されるファイル名は基本ファイル名 に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位(2桁)+月(2桁)+日(2桁)+時(2桁)+分(2桁)+砂(2桁)+連続番号(2桁)、合計14文字がファイル名に付加されます。

[Sequence number]:送信されるファイル名は基本ファイル名に連続番号が付加されます。

連続番号のサフィックスは、0000000000 ~

4294967295 までの 10 桁がファイル名に付加されます。

補足

Mode を [Alarm] に設定しているときは、アラームの種類と、アラーム入力とキャプチャーのタイミングを表わす以下のサフィックスが付加されます。

アラームの種類:S1 (センサー)、AD (動体検知機能) キャプチャーのタイミング:PR (アラーム前)、JT (ア ラームの瞬間)、PT (アラーム後)

Sequence No. clear

[Apply] をクリックすると、Sequence number (連続番号) サフィックスが 0 に戻ります。

Mode

FTP クライアント機能の動作モードを選択します。

[Manual]:マニュアルで FTP サーバーに静止画像を送信します。選択後、[OK] をクリックすると、FTP クライアント機能がマニュアルモードに設定されます。このモードでは、メインビューアーページの トリガーボタンをクリックすると、その時点の静止画像がキャプチャーされ、FTP サーバーに転送されます。(「マニュアルでアプリケーションを操作する」12 ページ)

[Alarm]:外部センサー入力や内蔵の動体検知機能と連動して FTP サーバーに静止画像を送信します。選択すると、Alarm mode 設定部が表示されます(30ページ)。

ご注意

Suffix を [None] に設定しているときは、[Alarm] モードを選択できません。[Alarm] モードに設定したい場合は、Suffix で [Date/Time] または [Sequence number] を選択してください。

[Periodical sending]: 定期的に FTP サーバーに静止 画像を送信します。選択すると、Periodical sending mode 設定部が表示されます(31 ページ)。

Back/OK

「各設定ページの共通ボタン」(15 ページ) をご覧ください。

Alarm mode 設定部

Alarm	☑ Sensor		
Alarm	☐ Activity detection	Activity detection	
Available period			
Schedule No.	№ 1 □2 □3 □4 □5 □6	Schedule check	
Alarm buffer configuration	Alarm buffer		
Digest viewer	⊙on C Off		
Back OK			

Alarm

連動するアラームを選択します。選択したアラームを検出すると、その前後の連続静止画が FTP サーバーに送信されます。

[Sensor]: カメラの I/O ポートのセンサー入力に接続されている外部センサー

[Activity detection]: カメラに内蔵の動体検知機能 [Activity detection] ボタンをクリックすると、 Activity detection 設定ページが表示され、動体検知機能の設定を行うことができます (43 ページ)。

Available period

選択したアラームモードの動作有効期間を選択します。

[Always]:常にアラームモードが動作します。

[Use scheduler]: 下記の Schedule No. で選択したスケジュールに従ってアラームモードが動作します。

Schedule No.

Available period で [Use scheduler] を選択したとき、 選択したアラームモードが動作するスケジュールを選択 します。

Schedule No. $1 \sim 6$ からチェックボックスをクリックしてスケジュールを選択します。

スケジュールを確認したいときは、[Schedule check] を クリックします。(「スケジュールを設定する – Schedule 設定ページ」43 ページ)

Alarm buffer configuration

[Alarm buffer] をクリックすると、Alarm buffer 設定ページが表示されます。(「アラームバッファを設定する – Alarm buffer 設定ページ」41 ページ)

ご注意

設定したアラームバッファ処理中に次のアラームが入る と、そのアラーム処理は無視されます。

Digest viewer

[On] を選択すると、選択したアラームが検出されるたびに HTML ファイル (.html) と Java Script ファイル (.js) が付加されます。

付加された HTML ファイルを汎用ブラウザ上で開くと、ダイジェストビューアーが表示され、アラームバッファの連続した静止画像を自動送り(準動画)表示できます。(「ダイジェストビューアーを操作する」31 ページ)

Periodical sending mode 設定部

Interval time	00 H 10 M 00	s		
Available period				
Schedule No.	№ 1 □2 □3 □4 □5	☐ 6 Schedule check		
	⊙on C Off			
	Backup interval time	00 H 00 M 01 S		
Backup sending mode	Built-in memory	Free space : 8315392byte		
		View		
	Log	Clear		
	Back	OK		

Interval time

FTP サーバーに定期的に画像を送信する時間間隔を設定します。

最短1秒間隔、最長24時間(1日)が設定できます。

ご注意

画像サイズやネットワーク環境などにより、実際に送信される間隔は、設定した間隔より長くなる場合があります。

Available period

Periodical sending モードの動作有効期間を選択します。 [Always]: 常に Periodical sending モードが動作しま す。

[Use scheduler]: 下記の Schedule No. で選択したスケジュールに従って Periodical sending モードが動作します。

Schedule No.

Available period で [Use scheduler] を選択したとき、 Periodical sending モードが動作するスケジュールを選択します。

Schedule No. $1 \sim 6$ からチェックボックスをクリックしてスケジュールを選択します。

スケジュールを確認したいときは、[Schedule check] を クリックします。 (「スケジュールを設定する — Schedule 設定ページ」43 ページ)

Backup sending mode

ネットワーク回線障害などが発生し、一時的に FTP サーバーへのアップロードができない場合に、内蔵の Built-in memory (約8 MB) に静止画像データをバックアップ することができます。ネットワーク回線が正常に復帰すると、バックアップした静止画像データを FTP サーバーへアップロードします。

[Periodical sending] が選択されているときのみ、この 機能をお使いになれます。

[On] を選択すると、Backup 機能が有効になります。

ご注意

- ・イメージメモリー機能(38ページ)を ON に設定して いるときは Backup sending mode を [On] に設定でき ません。Backup 機能をお使いになるときはイメージメ モリー機能を OFF にしてください。
- ・バックアップメモリ容量が不足した場合、またはバックアップしている画像枚数が2560枚を超えた場合は、時刻の古い画像が保存され、新しい画像データはバックアップされません。
- ・カメラの電源を切ると、バックアップした画像データは 消去されます。

Backup interval time

バックアップした画像データを FTP サーバーへ送信するときの、時間間隔を設定します。最短は1秒間隔、最長は Interval time で設定した時間間隔が設定できます。

ご注意

画像サイズやネットワーク環境などにより、実際に送信される間隔は、設定した間隔より長くなる場合があります。

Built-in memory

本カメラの内蔵メモリーの空き容量を表示します。

Log


[View] をクリックすると Backup FTP log のページが表示されます。ネットワーク回線障害の発生やネットワーク回線復帰のイベント情報などが表示されます。 [Clear] をクリックするとログ情報は消去されます。

ご注意

カメラの電源を切ると、ログ情報は消去されます。

ダイジェストビューアーを操作する

表示させたい HTML ファイルと Java Script ファイル、JPEG 画像ファイル群をコンピューターにダウンロードし、ブラウザで HTML ファイルを開くと、ダイジェストビューアーが表示されます。



Number

連続した静止画像番号を表示します。

Date

画像がキャプチャーされた日付と時刻を表示します。

Image view size

ビューアーに表示する画像のサイズを [Auto]、[160× 120]、[320 × 240]、[640 × 480] の中から選択し ます。

[Auto] を選択したときは、Camera 設定ページの Image size (18 ページ) で設定した画像サイズで表示されま す。

Play speed

再生速度を [1] ~ [5] の中から選択します。 [5] が最 速です。

ご注意

コンピューターの性能により、再生速度を早く設定する と再生できない場合があります。この場合は、再生速度 を遅くしてください。

Play

クリックすると、再生が始まります。最終静止画像表示 後、再生は止まります。

Next

静止画像モード時、クリックすると次の番号の静止画像 が表示されます。

Prev

静止画像モード時、クリックすると1つ前の番号の静止 画像が表示されます。

Still

再生中にクリックすると、一時停止します。

Stop

クリックすると、Number 1 の静止画像が表示されます。

カメラから画像をダウン ロードする

- FTP server 設定ページ

管理者設定メニューの [FTP server] をクリックすると、FTP server 設定ページが表示されます。

このページでは、コンピューターの FTP クライアントソフトウェアを使用して、本カメラに内蔵のメモリー(約8MB)、または PC カードスロットに入れた ATA メモリーカード内に記録された静止画像ファイルを検索したり、ダウンロードする FTP サーバー機能の設定を行います。

FTP サーバー機能を ON/OFF する - FTP server usage setting ページ



FTP サーバー機能を使用するときは、[Use FTP server function] を選択し、[OK] をクリックします。FTP server setting ページが表示されます。


FTP サーバー機能を使用しないときは、[Do not use FTP server function] を選択し、[OK] をクリックします。

ご注意

- ・FTP サーバー機能を使用すると、メインビューアー画面のモニター画像のフレームレートや操作性が低下します。
- ATAメモリーカードを取り外すときや、ATAメモリーカードが入った状態でカメラの電源を切るときは、FTPサーバー機能を OFF にしてください。

FTP サーバー機能の基本設定をする - FTP server setting ページ

コンピューターの FTP クライアントソフトウェアからログインを許可するユーザー名とパスワードを登録します。 10 種類のユーザー名とパスワードが登録できます。



Built-in memory

本カメラの内蔵メモリーの空き容量を表示します。

A-slot (adrv)

PC カードスロットに入れた PC カードの種類と空き容量を表示します。

Selected root directory

検索やダウンロードしたいファイルが記録されている ディレクトリーをリストボックスから選択します。

[Built-in memory]: 本カメラの内蔵メモリー [ATA memory card]: PC カードスロットに入れた ATA メモリーカード

User ID

ユーザー名を 4~16 文字の半角英数字で入力します。

Password

パスワードを 4~16 文字の半角英数字で入力します。

Re-type password

パスワードの確認のために、Password 欄に入力した文字と同じ文字を再入力します。

Back/OK

「各設定ページの共通ボタン」(15 ページ) をご覧くださ

Eメールに画像を添付し て送る

- SMTP 設定ページ

管理者設定メニューの [SMTP] をクリックすると、 SMTP 設定ページが表示されます。

このページでは、外部センサー入力や内蔵の動体検知機能、マニュアルトリガーボタンと連動して、その時点でキャプチャーされた静止画像をEメールに添付して送信するための設定を行います。また、静止画像を定期的に送信することも可能です。

SMTP 機能を ON/OFF する - SMTP usage setting ページ




SMTP 機能を使用するときは、[Use SMTP function] を選択し、[OK] をクリックします。SMTP setting ページが表示されます。

SMTP 機能を使用しないときは、[Do not use SMTP function] を選択し、[OK] をクリックします。

ご注意

Eメールで画像ファイルを送信中は、メインビューアーページのモニター画像のフレームレートや操作性が低下します。

SMTP 機能の基本設定をする - SMTP setting ページ



SMTP server name

SMTP メールサーバー名を、半角 64 文字以内で、または SMTP メールサーバーの IP アドレスを入力します。

Recipient e-mail address

送信先のメールアドレスを半角 64 文字以内で入力します。

3送信先まで入力できます。

Administrator e-mail address

管理者のメールアドレスを、半角 64 文字以内で入力します。

メールの返信および本カメラのエラーメッセージ返信の 宛先となります。

Subject

メールの件名/題名を半角64文字以内で入力します。

Message

メールの本文を半角 384 文字以内(改行は 2 文字換算) で入力します。

Image file name

Eメールに添付して送信する画像の基本ファイル名を、半 角英数字と - (ハイフン)、 (アンダースコア)を使って 6 文字以内で入力します。

Suffix

Eメールに添付して送信されるファイル名に付けるサフィックス (接尾部) を選択します。

[None]:送信されるファイル名は基本ファイル名になります。

[Date/Time]:送信されるファイル名は基本ファイル名 に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位(2桁)+月(2桁)+日(2桁)+時(2桁)+分(2桁)+砂(2桁)、合計12文字がファイル名に付加されます。

[Sequence number]:送信されるファイル名は基本ファイル名に連続番号が付加されます。

連続番号のサフィックスは、00000000000 ~ 4294967295 までの 10 桁がファイル名に付加されます。

Sequence No. clear

[Apply] をクリックすると、Sequence number (連続番号) サフィックスが 0 に戻ります。

Mode

SMTP 機能の動作モードを選択します。

[Manual]:マニュアルで静止画像を添付したEメールを送信します。選択後、[OK] をクリックすると、SMTP 機能がマニュアルモードに設定されます。このモードでは、メインビューアーページの ♪ トリガーボタンをクリックすると、その時点の静止画像がキャプチャーされ、Eメールに添付して転送されます。(「マニュアルでアプリケーションを操作する」12ページ)

[Alarm]:外部センサー入力や内蔵の動体検知機能と連動して静止画像を添付した E メールを送信します。選択すると、Alarm mode 設定部が表示されます。(35ページ)

[Periodical sending]: 定期的に静止画像を添付した E メールを送信します。選択すると、Periodical sending mode 設定部が表示されます。(36 ページ)

Back/OK

「各設定ページの共通ボタン」(15 ページ) をご覧ください。

Alarm mode 設定部

41	☑ Sensor		
Alarm	☐ Activity detection	Activity detection	
Available period			
Schedule No.	№ 1 □2 □3 □4 □5 □6	Schedule check	
	Back OK		

Alarm

連動するアラームを選択します。選択したアラームが検出されると、その瞬間の静止画像がEメールに添付されて送信されます。

[Sensor]: カメラの I/O ポートのセンサー入力に接続されている外部センサー

[Activity detection]: カメラに内蔵の動体検知機能 [Activity detection] ボタンをクリックすると、 Activity detection 設定ページが表示され、動体検知 機能の設定を行うことができます (43 ページ)。

ご注意

Eメールに添付される画像は、アラーム入力があった瞬間の画像 1 枚です。アラーム入力による画像処理中に次のアラーム入力があった場合、そのアラームは無視されます。

Available period

SMTP 機能のアラームモードの動作有効期間を選択します。

[Always]:常にアラームモードが動作します。 [Use scheduler]:下記の Schedule No. で選択したスケジュールに従ってアラームモードが動作します。

Schedule No.

Available period で [Use scheduler] を選択したとき、SMTP 機能のアラームモードが動作するスケジュールを選択します。

Schedule No. $1 \sim 6$ からチェックボックスをクリックしてスケジュールを選択します。

スケジュールを確認したいときは、[Schedule check] を クリックします。 (「スケジュールを設定する — Schedule 設定ページ」43ページ)

Periodical sending mode 設定部

Interval time	01 H 00 M (More than 30 min)	
Available period	 ♠ Always C Use scheduler 	
Schedule No.	№1 □2 □3 □4 □5 □6	Schedule check
Back OK		

Interval time

定期的に画像を添付してEメールを送信する時間間隔を 設定します。

最短 30 分間隔、最長 24 時間 (1 日) が設定できます。

Available period

Periodical sending モードの動作有効期間を選択します。 [**Always**]: 常に Periodical sending モードが動作しま

[Use scheduler]:下記の Schedule No. で選択したスケジュールに従って Periodical sending モードが動作します。

Schedule No.

Available period で [Use scheduler] を選択したとき、 Periodical sending モードが動作するスケジュールを選 択します。

Schedule No. $1 \sim 6$ からチェックボックスをクリックしてスケジュールを選択します。

スケジュールを確認したいときは、[Schedule check] を クリックします。(「スケジュールを設定する – Schedule 設定ページ」43 ページ)

アラーム出力 1、2 を設 定する – Alarm out 1、2 設定ページ

管理者設定メニューの [Alarm out 1] をクリックすると、Alarm out 1 設定ページが表示されます。[Alarm out 2] をクリックすると、Alarm out 2 設定ページが表示されます。

このページでは、マニュアルトリガーボタンや Day/ Night 機能、外部センサー入力、タイマーに連動して、 カメラ後部の I/O ポートのアラーム出力 1 またはアラー ム出力 2 を制御するための設定を行います。

アラーム出力 1 とアラーム出力 2 で設定できる内容は同じです。ここでは、アラーム出力 1 を例として説明しています。

アラーム出力 1 機能を ON/OFF するー Alarm out 1 usage setting ページ



アラーム出力 1 機能を使用するときは、[Use alarm out 1 function] を選択し、[OK] をクリックします。 Alarm out 1 setting ページが表示されます。 アラーム出力 1 機能を使用しないときは、[Do not use alarm out 1 function] を選択し、[OK] をクリックします。

アラーム出力 1 機能の基本設定をする - Alarm out 1 setting ページ



Mode

アラーム出力 1 機能の動作モードを選択します。

[Manual]:マニュアルでアラーム出力 1 を制御できます。

このモードでは、メインビューアーページの トリガーボタンをクリックするたびにアラーム出力 1 の開放と短絡が切り換わります。(「マニュアルでアプリケーションを操作する」12 ページ)

[Day/Night]: カメラの Day/Night 機能と連動してアラーム出力 1 を制御できます。選択すると、[Day/Night setting] ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、Camera 設定ページが表示され、Day/Night 機能の設定ができます。(21 ページ) Night モード時はアラーム出力 1 に対応するリレーが短絡状態になります。Day モード時は開放状態になります。

[Alarm]:外部センサー入力や内蔵の動体検知機能と連動してアラーム出力 1 を制御できます。選択すると、Alarm mode 設定部が表示されます(37ページ)。

[Timer]: 時刻と連動してアラーム出力 1 を制御できます。選択すると、Timer mode 設定部が表示されます。 (37 ページ)

Alarm mode 設定部

41	∇ Sensor			
Alarm	☐ Activity detection	Activity detection		
Available period				
Schedule No.	№ 1 □2 □3 □4 □5 □6	Schedule check		
Alarm duration	1			
	Back OK			

Alarm

連動するアラームを選択します。選択したアラームの検 出と連動してアラーム出力 1 を制御できます。

[Sensor]: カメラの I/O ポートのセンサー入力に接続されている外部センサー

[Activity detection]: カメラに内蔵の動体検知機能 [Activity detection] ボタンをクリックすると、 Activity detection 設定ページが表示され、動体検知 機能の設定を行うことができます (43 ページ)。

Available period

アラーム出力 1 機能のアラームモードの動作有効期間を 選択します。

[Always]:常にアラームモードが動作します。

[Use scheduler]: 下記の Schedule No. で選択したスケジュールに従ってアラームモードが動作します。

Schedule No.

Available period で [Use scheduler] を選択したとき、アラームモードが動作するスケジュールを選択します。 Schedule No. $1\sim 6$ からチェックボックスをクリックしてスケジュールを選択します。

スケジュールを確認したいときは、[Schedule check] を クリックします。(「スケジュールを設定する – Schedule 設定ページ」43 ページ)

Alarm duration

アラーム出力 1 を短絡する時間 $(1 \sim 60 \text{ sec})$ を選択します。

Timer mode 設定部



Schedule No.

アラーム出力 1 のタイマーモードが動作するスケジュールを選択します。

Schedule No. $1 \sim 6$ からチェックボックスをクリックしてスケジュールを選択します。選択したスケジュールの開始時刻になるとアラーム出力 1 が短絡し、終了時刻になるとアラーム出力 1 が開放になります。

スケジュールを確認したいときは、[Schedule check] を クリックします。(「スケジュールを設定する – Schedule 設定ページ」43ページ)



メモリーに画像を記録する – Image memory 設定ページ

管理者設定メニューの [Image memory] をクリックすると、Image memory 設定ページが表示されます。このページでは、外部センサー入力や内蔵の動体検知機能、マニュアルトリガーボタンと連動して、その瞬間にキャプチャーされた静止画像をカメラの内部メモリー(約8MB) やATAメモリーカードに記録するイメージメモリー機能の設定を行います。また、静止画像を定期的に送信することも可能です。

記録された画像ファイルは、FTP サーバー機能を使用して、検索したり、コンピューターへダウンロードすることができます。(「カメラから画像をダウンロードする – FTP server 設定ページ」33ページ)

動作確認済みのカードについては、ソニー業務用製品ご 相談窓口にお問い合わせください。

イメージメモリー機能の ON/OFF と基本設定をする – Image memory usage setting ページ



Built-in memory

本カメラの内蔵メモリーの空き容量を表示します。

A-slot

PC カードスロットに入れた PC カードの種類と空き容量を表示します。

Use image memory function/Do not use image memory function

イメージメモリー機能を使用するときは、[Use image memory function] を選択します。[OK] をクリックすると、Image memory setting ページが表示されます。イメージメモリー機能を使用しないときは、[Do not use image memory function] を選択し、[OK] をクリックします。

Memory

画像を記録したいメモリーを選択します。

[Built-in memory]: 本カメラの内蔵メモリー(約8 MB)

[ATA memory card]: PC カードスロットに入れた ATA メモリーカード

ご注意

- ・ 内蔵メモリーに記録された画像は電源を切ると消えます。
- ・ 画像の記録中は、メインビューアーページのモニター画像のフレームレートや操作性が低下します。
- ・ATA メモリーカードを取り外すときや、ATA メモリーカードが入った状態でカメラの電源を切るときは、イメージメモリー機能を OFF にしてください。
- ・FTP クライアント機能の Backup sending mode (31 ページ) を [On] に設定しているときは、イメージメモリー機能を ON に設定できません。イメージメモリー機能をお使いになるときは、Backup sending mode を [Off] に設定してください。
- ・カードを抜き差しする場合は、10 秒以上の間隔をあけてください。

選択したメモリーに画像を記録する – Image memory setting ページ




Image file name

メモリーに記録される画像の基本ファイル名を、半角英数字と - (ハイフン)、 (アンダースコア)を使って6文字以内で入力します。

Suffix

メモリーに記録されるファイル名に付けるサフィックス (接尾部)を選択します。

[None]:記録されるファイル名は基本ファイル名になります。

[Date/Time]:記録されるファイル名は基本ファイル名 に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位(2桁)+月(2桁)+日(2桁)+時(2桁)+分(2桁)+砂(2桁)+連続番号(2桁)、合計14文字がファイル名に付加されます。

[Sequence number]:記録されるファイル名は基本ファイル名に連続番号が付加されます。

連続番号のサフィックスは、00000000000000~ 4294967295までの 10 桁がファイル名に付加されます。

補足

Mode を [Alarm] に設定しているときは、アラームの 種類とアラーム入力とキャプチャーのタイミングを表 わすサフィックスが付加されます。

アラームの種類: S1 (センサー)、AD (動体検知機能)

キャプチャーのタイミング: PR (アラーム前)、JT (アラームの瞬間)、PT (アラーム後)

Sequence No. clear

[Apply] をクリックすると、Sequence number (連続番号) サフィックスが 0 に戻ります。

Overwrite

メモリーの空き容量がなくなりファイルの記録ができなくなった場合、上書きするかどうかを選択します。 [On] を選択すると、上書き許可となり、日付の古いフォルダー(ファイル)から上書きされます。 [Off] を選択すると、上書き禁止となり、メモリーに記録されません。

Capacity warning

イメージメモリー機能の動作により、メモリーの空き容量が少なくなってきたり、メモリーがいっぱいになった場合に管理者宛に警告メールを送信する機能です。[On] を選択すると警告メールを送信します。下欄に SMTP server name と Administrator e-mail address の設定欄が表示されます。[Off] を選択すると警告メールは送信されません。

SMTP server name

メール送信に使用する SMTP サーバー名または SMTP サーバーの IP アドレスを半角 64 文字以内で入力します。

Administrator e-mail address

警告メールの送信先のメールアドレス (管理者メールアドレス)を半角 64 文字以内で入力します。

Mode

イメージメモリー機能の動作モードを選択します。

[Manual]:選択したメモリーにマニュアルで静止画像を 記録します。

このモードでは、メインビューアーページの トリガーボタンをクリックすると、その時点の静止画像がキャプチャーされ、選択したメモリーに記録されます。(「マニュアルでアプリケーションを操作する」12ページ)

[Alarm]:外部センサー入力や内蔵の動体検知機能と連動して選択したメモリーに静止画像を記録します。選択すると、Alarm mode 設定部が表示されます(39ページ)。

ご注意

Suffix を [None] に設定しているときは、[Alarm] モードを選択できません。[Alarm] モードに設定したい場合は、Suffix で [Date/Time] または [Sequence number] を選択してください。

[Periodical recording]:選択したメモリーに定期的に 静止画像を記録します。選択すると、Periodical recording mode 設定部が表示されます(40ペー ジ)。

Alarm mode 設定部

*1	✓ Sensor		
Alarm	☐ Activity detection	Activity detection	
Available period			
Schedule No.	№1 □2 □3 □4 □5 □6	Schedule check	
Alarm buffer configuration	Alarm buffer		
Digest viewer	⊙ On C Off		

Alarm

連動するアラームを選択します。選択したアラームの検 出と連動してキャプチャーされた静止画像を選択したメ モリーに記録します。

[Sensor]: カメラの I/O ポートのセンサー入力に接続されている外部センサー

[Activity detection]: カメラに内蔵の動体検知機能 [Activity detection] ボタンをクリックすると、 Activity detection 設定ページが表示され、動体検知 機能の設定を行うことができます (43 ページ)。

Available period

イメージメモリー機能のアラームモードの動作有効期間 を選択します。 [Always]:常にアラームモードが動作します。

[Use Scheduler]: 下記の Schedule No. で選択したスケジュールに従ってアラームモードが動作します。

Schedule No.

Available period で [Use scheduler] を選択したとき、 イメージメモリー機能のアラームモードが動作するスケ ジュールを選択します。

Schedule No. $1 \sim 6$ からチェックボックスをクリックしてスケジュールを選択します。

スケジュールを確認したいときは、[Schedule check] を クリックします。(「スケジュールを設定する – Schedule 設定ページ」43 ページ)

Alarm buffer configuration

[Alarm buffer] をクリックすると、Alarm buffer 設定ページが表示されます。(「アラームバッファを設定する – Alarm buffer 設定ページ」41 ページ)

ご注意

設定したアラームバッファ処理中に次のアラームが入る と、そのアラーム処理は無視されます。

Digest viewer

[On] を選択すると、選択したアラームが検出されるたびに HTML ファイル (.html) と Java Script ファイル (.is) が付加されます。

付加された HTML ファイルを汎用ブラウザ上で開くと、ダイジェストビューアーが表示され、アラームバッファの連続した静止画像を自動送り(準動画)表示できます。(「ダイジェストビューアーを操作する」31 ページ)

Periodical recording mode 設定部

Interval time	00 H 10 M 00 S	
Available period		
Schedule No.	№ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 Schedule check	
Digest viewer	C On ⊙ Off	
Back OK		

Interval time

定期的に画像を記録する時間間隔を設定します。 最短1秒間隔、最長24時間(1日)が設定できます。

ご注意

画像サイズや ATA メモリーカードの記録条件などにより、実際に記録される間隔は、設定した間隔より長くなる場合があります。

Available period

イメージメモリー機能の Periodical recording モードの 動作有効期間を選択します。

[Always]: 常に Periodical recording モードが動作し ます

[**Use scheduler**]: 下記の Schedule No. で選択したスケジュールに従って Periodical recording モードが動作します。

Schedule No.

Available period で [Use scheduler] を選択したとき、 Periodical recording モードが動作するスケジュールを 選択します。

Schedule No. $1 \sim 6$ からチェックボックスをクリックしてスケジュールを選択します。

スケジュールを確認したいときは、[Schedule check] を クリックします。(「スケジュールを設定する – Schedule 設定ページ」43ページ)

Digest viewer

[On] を選択すると、HTML ファイル (.html) と Java Script ファイル (.js) が 100 ファイルごとに自動的に付加されます。

付加された HTML ファイルを汎用ブラウザ上で開くと、ダイジェストビューアーが表示され、アラームバッファの連続した静止画像を自動送り(準動画)表示できます。(「ダイジェストビューアーを操作する」31 ページ)

ご注意

Suffix を [None] に設定しているときは、[On] を選択できません。ダイジェストビューアーを使用したい場合は、Suffix で [Date/Time] または [Sequence number] を選択してください。

Back/OK


「各設定ページの共通ボタン」(15 ページ)をご覧ください。

画像メモリーのディレクトリー構造

メモリーに画像を記録すると、以下のようなディレクトリー構造で記録されます。

ATA memory card (A-slot): A スロット Built-in memory: C ドライブ

A スロットまたは C ドライブ内は以下のようなディレクトリー構造になっています。



は、自動的に生成されるフォルダーを表わします。 また、日付 (Date) フォルダーは西暦(下位 2 桁)+月 (2 桁)+日(2 桁)の6 桁数値のフォルダー名になります。

[Sensor]、[ActDet] はアラームに対応するフォルダー、 [Timer] は Periodical recording モードに対応する フォルダー、[Manual] はマニュアルモードに対応する フォルダーです。

それぞれのフォルダーに JPEG 画像ファイルが保存されます。また、ダイジェストビューアーを許可した場合は、アラームには、それぞれのイベントごとに HTML ファイル (.html) と Java Script ファイル (.js) が自動生成されます。

Periodical recording モードの場合は、JPEG 画像ファイル 100 画像ごとに HTML ファイル (.html) と Java Script ファイル (.js) が自動生成されます。

アラームバッファを設定 する – Alarm buffer 設定 ページ

管理者設定メニューの [Alam buffer] をクリックすると、Alarm buffer setting ページが表示されます。このページでは、FTP クライアント機能(29 ページ)やイメージメモリー機能(38 ページ)で使用されるアラームバッファの設定を行います。



Recording interval

アラームバッファに記録する間隔(秒)をリストボック スから選択します。

以下の間隔を設定できます。

1/30, 1/15, 1/10, 1/5, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (秒)

Pre-alarm images

アラームが検出される前 (プリアラーム) の記録画像枚数を設定します。

Post-alarm images

アラームが検出された後 (ポストアラーム) の記録画像 枚数を設定します。

Maximum alarm images

現在設定されている画像サイズと画質で記録できるア ラーム画像枚数の最大値を表示します。

ご注意

Maximum alarm images の値は、Camera 設定ページ で設定した画像サイズ(Image size)と画質(Image quality)により変わります。

Pre-alarm images と Post-alarm images は、両方の枚数の和が Maximum alarm images の枚数を超えないように設定してください。

Pre-alarm images と Post-alarm images の両方とも [0] に設定すると、アラームが検出された瞬間の画像 1 枚のみが記録されます。

OK/Cancel

「各設定ページの共通ボタン」(15 ページ) をご覧ください。

シリアル接続機器とデー タの送受信を行う

- Serial 設定ページ

管理者設定メニューの [Serial] をクリックすると、 Serial 設定ページが表示されます。

このページでは、コンピューターからネットワーク経由でカメラに入力されたデータを外部シリアルインターフェースに出力して周辺接続機器をコントロールしたり、逆に周辺接続機器から外部シリアルインターフェースを通じて入力されたデータを、ネットワーク経由でコンピューターに出力するための設定を行います。

カメラに接続した周辺機器に合わせて設定してください。 本カメラの外部シリアルインターフェースは RS232C 規格に対応しています。

Serial setting	
Mode	CHTTP €TCP CVISCA
TCP port No.	40000 (1024 to 65535)
Baud rate	9600 • bps
Parity bit	none 🔻
Character length	8 bits
Stop bits	1 bits
	OK Cancel

Mode

ネットワーク経由でのデータの送受信を、HTTP ポート (HTTP Generic Driver) を使用して行うか、TCP ポート (TCP Generic Driver) を使用して行うか、VISCA プロトコルを用いて本カメラのコントロールを行うかを 選択します。

[HTTP]: HTTP を選択したときは、たとえば、コンピューター上で HTML でプログラムを作成し、その中に CGI コマンドを埋め込むことにより、データ送受信を実現できます。

CGI コマンドに関しては、お買い上げ店またはお近くのソニーのサービス窓口にお問い合わせください。

【TCP】: TCP を選択したときは、TCP Port No. でポート番号を指定すると、外部シリアル通信ポートの入出力データの送受信ができます。DOS コマンド「telnet [ホスト名][設定ポート番号]」によって簡単に確認できます。

[VISCA]: VISCA プロトコルを用いて、本カメラのコントロールを行う場合に選択します。

VISCAプロトコルのコマンドリストに関しては、お買い上げ店またはお近くのソニーのサービス窓口にお問い合わせください。

ご注意

- ・VISCAプロトコルを用いて本カメラのシリアルコントロールを行う場合には、接続するコントローラーと通信設定を合わせてご使用ください。
- ・本カメラは VISCA 機器のデイジーチェーン接続には対応しておりません。本カメラとコントローラーは 1 対 1 で接続してご使用ください。

TCP port No.

Mode で [TCP] を選択したとき、TCP ポート (TCP Generic Driver) に対応するポート番号を入力します。 Well-Known ポート番号 (0 \sim 1023) 以外のポート番号を設定してください。

Baud rate

シリアル接続した周辺機器に対応する通信ボーレートを 選択します。

以下のボーレートが選択できます。 38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300 (bps)

Parity bit

シリアル接続した周辺機器に対応するパリティを [None]、[Odd]、[Even] から選択します。

Character length

シリアル接続した周辺機器に対応するキャラクター長 [7] または [8] (bits) を選択します。

Stop bits

シリアル接続した周辺機器に対応するストップビット [1] または [2] (bits) を選択します。

OK/Cancel

「各設定ページの共通ボタン」(15ページ)をご覧ください。

スケジュールを設定する - Schedule 設定ページ

管理者設定メニューの [Schedule] をクリックすると、 Schedule 設定ページが表示されます。

Day/Night 機能、FTP クライアント機能、SMTP 機能、アラーム出力 1、2 機能、イメージメモリー機能に使用する最大 6 種類のスケジュールをこのページで設定します。

Schedule setting				
Schedule No.	Time table (00:00 to 24:00)			
No. 1	Start time: 00 H 00 M - End time: 24 H 00 M			
	☑ Mon ☑ Tue ☑ Wed ☑ Thu ☑ Fri □ Sat □ Sun			
No. 2	Start time: 00 H 00 M - End time: 24 H 00 M			
	☑ Mon ☑ Tue ☑ Wed ☑ Thu ☑ Fri □ Sat □ Sun			
No. 3	Start time: 00 H 00 M - End time: 24 H 00 M			
	☑ Mon ☑ Tue ☑ Wed ☑ Thu ☑ Fri □ Sat □ Sun			
No. 4	Start time: 00 H 00 M - End time: 24 H 00 M			
110. 4	☑ Mon ☑ Tue ☑ Wed ☑ Thu ☑ Fri □ Sat □ Sun			
No. 5	Start time: 00 H 00 M - End time: 24 H 00 M			
	☑ Mon ☑ Tue ☑ Wed ☑ Thu ☑ Fri □ Sat □ Sun			
No. 6	Start time: 00 H 00 M - End time: 24 H 00 M			
	☑ Mon ☑ Tue ☑ Wed ☑ Thu ☑ Fri □ Sat □ Sun			
OK Cancel				

Schedule No. 1 ~ Schedule No. 6


スケジュールごとに、Start time (動作開始時刻 (時、分))、End time (動作終了時刻 (時、分)) を設定し、動作させたい曜日をチェックボックスで選択します。

OK/Cancel

「各設定ページの共通ボタン」(15 ページ)をご覧ください。

動体検知機能を設定する – Activity detection 設定 ページ

管理者設定メニューの [Activity detection] をクリック すると、Activity detection 設定ページが表示されます。 動体検知機能は各アプリケーションに連動させることが できます。



Sensitivity

動体検知の感度をリストボックスから選択します。 [Level 1] ~ [Level 9] が選択できます。[Level 9] が 最大感度です。

補足

動体検知の感度とは、動体検知エリア全体画素に対して変化したエリア(画素)の割合です。

OK/Cancel

「各設定ページの共通ボタン」(15ページ)をご覧ください。

動体検知領域を設定する

以下の手順で動体検知機能が働く領域を設定します。

- **1** 動体検知を行いたい画角をズームを操作して決定する。
- **2** 管理者設定メニューの [Activity detection] をクリックする。 静止画像がキャプチャーされ、Activity detection 設定ページが表示されます。

3 表示された静止画像上でマウスの左ボタンを押し続けて対角線方向にドラッグする。

赤い枠で囲まれたエリアが動体検知の対象になりま す。

工場出荷時は全領域が対象エリアに指定されていま す。

ご注意

動体検知機能(Activity detection)をお使いのときは、 あらかじめ動作テストを行い、正常に動作することを確 認してからお使いください。

また、以下の場合、動体検知機能が正常に動作しないことがあります。


- ・Camera setting ページの Day/Night 機能をお使いの とき
- Camera setting ページでカメラの設定変更を行っているとき
- Camera setting ページ の Focus mode を [Auto]
 (オートフォーカス) に設定しているとき
- ・ ズームを望遠側 (ズームイン) に操作しているとき
- ・被写体が暗いとき
- ・カメラが設置された場所が不安定で、カメラが振動するとき

ポップアップ画面を表示 する

- Pop-up 設定ページ

管理者設定メニューの [Pop-up] をクリックすると、Pop-up 設定ページが表示されます。

このページでは、カメラ画像をモニターしているコンピューター画面上に、任意のテキストを入力したポップアップ画面を表示させたり、アラーム入力があったとき、自動的にポップアップ画面を表示させるための設定を行います。



Manual pop-up text

ポップアップ画面に表示するテキスト文を半角 $1 \sim 64$ 文字で入力します。

[Apply] をクリックすると、カメラ画像をモニターしているすべてのコンピューター画面上に、ポップアップ画面が表示されます。

Alarm pop-up text

Display mode

アラーム入力があったとき、ポップアップ画面を表示させるコンピューターを選択します。

[Administrator]: 管理者としてログインしてカメラ画像をモニターしているコンピューター画面にのみポップアップ画面を表示します。

[All users]: カメラ画像をモニターしているすべてのコンピューター画面上にポップアップ画面を表示します。

Sensor/Activity detection

それぞれのセンサーによるアラームに対してポップアップ画面を表示させるときは [On]、表示させないときは [Off] を選択します。

各項目のテキストボックスには、ポップアップ画面に表示するテキスト文を半角 1 ~ 64 文字で入力します。

OK/Cancel

「各設定ページの共通ボタン」(15 ページ) をご覧ください。

付属のセットアッププロ グラムを使う

ネットワークを介してカメラに接続するためには、カメラに新しい IP アドレスを割り当てる必要があります。初めてカメラを設置したときは、カメラに IP アドレスを割り当ててください。

IP アドレスの割り当ての方法には、次の 2 とおりがあります。

- ・付属の CD-ROM に収録されているセットアッププログラムを使う(下記)
- ・ARP (Address Resolution Protocol) コマンドを使う (48 ページ)

ここでは、付属のセットアッププログラムを使って IP アドレスを割り当て、ネットワーク設定をする方法を説明します。

付属のセットアッププログラムでは、ネットワーク設定 のほかに通信帯域の制限や、日付・時刻の設定もできま す。

操作の前に、付属の設置説明書の「カメラに IP アドレスを割り当てる」をご覧になって、カメラをコンピューターまたはネットワークに接続してください。

ご注意

- ・お使いのコンピューターにパーソナルファイアウォール ソフトウェアや、アンチウイルスソフトウェアなどを使 用している場合、セットアッププログラムが正しく動作 しないことがあります。このような場合は、該当のソフ トウェアを無効にするか、または「ARP コマンドを 使ってカメラに IP アドレスを割り当てる」(48 ペー ジ)などの別の方法で IP アドレスを割り当ててくださ い。
- ・Windows XP Service Pack 2 または Windows Vista をご利用の場合は、「Windows ファイアウォール機能」を [無効] にしないと IP Setup Program が正常に動作しません。設定のしかたは、「Windows XP Service Pack 2 をご利用の場合 Windows ファイアウォールの設定について」(54ページ)、または「Windows Vista をご利用の場合 Windows ファイアウォールの設定について」(56ページ)をご覧ください。

セットアッププログラムを使ってカ メラに IP アドレスを設定する

1 CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる。

Windows Vista をご利用の場合、CD-ROM を入れると「自動再生」のポップアップメッセージが表示されることがあります。詳しくは、「Windows Vista をご利用の場合-ソフトウェアのインストールについて」(55ページ)をご覧ください。

- **2** CD-ROM ドライブ内の Setup フォルダをダブルクリックして開く。
- **3** Setup.exe $\varepsilon \not \in \mathcal{I}$ \mathcal{I} \mathcal
- 4 画面に表示されるウィザードに従って「IP Setup Program」をインストールする。 使用許諾に関する文面が表示されたら、よくお読みいただき、同意の上、インストールを行ってください。
- **5** IP Setup Program を起動する。

Windows Vista をご利用の場合、起動時に「ユーザーアカウント制御 (認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています)」メッセージが表示されることがあります。この場合は、「許可」をクリックしてください。

Network タブが表示され、IP Setup Program が ローカルネットワーク上に接続されているネット ワークカメラを検出してリスト表示します。

	IP address	Model	Serial No.	Version No.
8-00-46-7a-d6-39	192.168.0.100	SNC-Z20N	310277	1.01
Obtain an IP add Use the followin				
IP address				
Subnet mask				
Default gateway				
	er address automatio g DNS server addres			
Primary DNS serve	er address	,		
Primary DNS serve	erver address			
Primary DNS serve Secondary DNS se	erver address address			
Primary DNS server Secondary DNS server	erver address address	© 80 C		(1024 to 65535)
Primary DNS server Secondary DNS si Third DNS server Fourth DNS server	erver address address r address	© 80 C		(1024 to 65535)

6 リストから IP アドレスを割り当てたいカメラをクリックして選択する。

選択されたカメラのネットワーク設定状況が画面に 表示されます。

7 IP アドレスを設定する。

IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得するときは

[Obtain an IP address automatically] を選択します。

IP address (IP アドレス)、Subnet mask (サブネットマスク)、Default gateway (デフォルトゲートウェイ) が自動的に割り当てられます。

固定 IP アドレスを設定するときは

[Use the following IP address] を選択し、IP address、Subnet mask、Default gateway 欄にそれぞれの値を入力します。

ご注意

[Obtain an IP address automatically] を選択する 場合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼動し ていることを確認してください。

8 Primary DNS server address 欄に DNS サーバーアドレスを入力する。

必要があれば、Secondary DNS server address 欄も入力します。

DNS サーバーアドレスを自動取得するには

[Obtain DNS server address automatically] を 選択します。

DNS サーバーアドレスを自動取得しないときは

[Use the following DNS server address] を選択 してから、Primary DNS server address および Secondary DNS server address 欄に DNS サー バーアドレスを入力します。

ご注意

本機ではThird DNS server address、Fourth DNS server address 欄は入力しても無効です。

9 HTTP ポート番号を設定する。通常は、HTTP port No. の [80] を選択します。[80] 以外のポート番号に設定するときは、テキストボックスを選択し、ポート番号 1024 ~ 65535を入力します。

10 Administrator name と Administrator password 欄に管理者の名前とパスワードを入力する。 工場出荷時は、両方とも「admin」に設定されています。

ご注意

ここでは、管理者の名前とパスワードの変更はできません。

変更のしかたは、「ユーザー設定をする – User 設定ページ」(27ページ)をご覧ください。

11 正しく設定されていることを確認してから [OK] を クリックする。

「Setting OK」が表示されれば、IP アドレスの設定は終了です。

補足

工場出荷時のカメラのネットワークは次のように設 定されています。

IP address (IP アドレス): 192.168.0.100Subnet mask (サブネットマスク): 255.0.0.0

ワイヤレス LAN 設定

Type (タイプ): 802.11Ad hoc mode

SSID: snc-z20

Channel (チャンネル):11ch

WEP: Off


IP address (IP $\mathcal{F} \mathcal{F} \mathcal{V} \mathcal{A}$): 10.0.0.100

Subnet mask (サブネットマスク):255.0.0.0

通信帯域を変更する

1 Bandwidth control タブをクリックして帯域制限設定画面を表示する。

現在設定されている帯域制限が Current bandwidth 欄に表示されます。




- **2** Setting bandwidth リストボックスから、変更したい帯域制限をクリックして選択する。
- **3** Administrator name と Administrator password 欄に管理者の名前とパスワードを入力する。
- **4** [OK] をクリックする。 「Setting OK」が表示されれば、帯域制限の設定は終 了です。

日付、時刻を設定する

本カメラの日付と時刻を設定します。

1 Date time タブをクリックして日付・時刻設定画面を表示する。



- 2 リストから日付・時刻を設定したいカメラをクリックして選択する。 複数のカメラを選択して、同時に日付・時刻を設定
 - することができます。

 Date time format リストボックスから、日付・時刻
- **4** Time zone selecting のリストボックスから、カメラが設置されている地域を選択する。
- **5** 日付・時刻を設定する。 次の2とおりの設定方法があります。

のフォーマットを選択する。

マニュアルで設定する

Manual current date time setting の各ボックスに 現在の日付と時刻を設定する。

ボックスは、左から「年 (下 2 桁)」、「月」、「日」、 「時」、「分」、「秒」です。

設定が終わったら右端の [OK] をクリックするとカメラに反映されます。

コンピューターの日付・時刻に合わせる

PC current date time setting 欄にコンピューター に設定されている日付と時刻が表示されています。

この日付・時刻に設定するときは、右端の [OK] を クリックします。

ご注意

ネットワークの特性上、設定された時刻には多少のずれ が発生する場合があります。

カメラを再起動する

Network タブの [Reboot] をクリックすると、カメラを再起動できます。

再起動には、 $10 \sim 20$ 秒かかります。

ARP コマンドを使って カメラに IP アドレスを割 り当てる

ここでは、付属のセットアッププログラムを使わずに、 ARP (Address Resolution Protocol) コマンドを使っ てカメラに IP アドレスを割り当てる方法を説明します。

ご注意

ARP および PING コマンドの実行は、本機の電源を入れてから 5 分以内に行ってください。

また、本機を再起動した場合も、再起動してから5分以内に操作を行ってください。

- **1** コンピューター上で DOS ウインドウを開く。
- **2** ARP コマンドを使って、IP アドレスとその IP アドレスを割り当てるカメラの MAC アドレスを入力する。

例:

arp -s 192.168.0.100 08-00-46-21-00-00 ping -t 192.168.0.100

3 DOS画面に次の行が表示されたら[Ctrl] + [C]を押す。 停止します。

Reply from 192.168.0.100:bytes=32 time...

通常、「Request time out」が5回ほどで返答 (Reply) を受け取ります。

4 PINGの実行が止まったら以下のコードを入力する。

arp -d 192.168.0.100

ご注意

返答が受け取れない場合は、以下のことを確認してくだ さい。

- 本機の電源を入れてから 5 分以内に ARP コマンドを 入力しましたか?
 - いったん電源を切ってから操作し直してください。
- カメラ本体の NETWORK インジケーターが消えていませんか?
 - ネットワークを正しく接続してください。
- 割り当てられた IP アドレスがすでに使われていませんか?

新しい IP アドレスを割り当ててください。

ping コマンドを実行したコンピューターと本機が同じ ネットワークアドレスを持っていますか? 同じネットワークアドレスを入力してください。

SNMP 設定方法について

本機は、SNMP(Simple Network Management Protocol)をサポートしています。SNMPマネージャーソフトウェアなどのソフトウェアを使用して、MIB-2オブジェクトの読み出しや一部の MIB-2オブジェクトの書き込みが可能です。また、トラップとして、電源投入時および再起動時に発生させる coldStart トラップ、SNMPの不正アクセスが発生した場合に通知する Authentication failure トラップをサポートしています。また、本機は、CGI コマンドを使ってコミュニティ名やアクセス元の制限設定、読み書き権限設定、トラップ先のホスト設定、一部の MIB-2オブジェクトの設定を行うことができます。これらの設定を行うには Level 4(設定メニューを開くための権限)の認証を経る必要があります。

1. 問い合わせコマンド

以下の CGI コマンドで SNMP Agent の設定情報を確認 できます。

<メソッド> GET, POST

<コマンド>

http://ip_adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inqjs=snmp (JavaScript パラメータ形式)

http://ip_adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inq=snmp (通常の形式)

上記の問い合わせによって、以下の設定情報を取得できます。ここでは inqjs=snmp(JavaScript パラメータ形式)で問い合わせ情報を取得した場合の設定情報について説明します。

var sysDescr="¥"SONY Network Camera SNC-Z20 ¥"" $\cdot \cdot \cdot (1)$. . . (2) var sysObjectID="1.3.6.1.4.1.122.8501" var sysLocation="\mathbb{Y}"\mathbb{Y}"\mathbb{Y}" $\cdot \cdot \cdot (3)$. . . (4) var sysContact="\mathbf{Y}"\mathbf{Y}"\mathbf{Y}"" $\cdot \cdot \cdot (5)$ var sysName="¥"¥"" $\cdot \cdot \cdot (6)$ var snmpEnableAuthenTraps="1" \cdots (7) var community="public,0.0.0,read,1" var community="private, 192.168.0.101, . . . (8) write,2" \cdots 9 var trap="public,192.168.0.101,1"

① mib-2.system.sysDescr.0 のインスタンスが記されます。これについては変更することはできません。

- ② mib-2.system.sysObjectID.0 のインスタンスが記されます。これについても変更することはできません。
- ③ mib-2.system.sysLocation.0のインスタンスが記されます。この製品の設置場所に関する情報を記述するフィールドです。工場出荷時は何も設定されていません。
- ④ mib-2.system.sysContact.0 のインスタンスが記されます。この製品の管理者に関する情報を記述するフィールドです。工場出荷時には何も設定されていません。
- ⑤ mib-2.system.sysName.0 のインスタンスが記されます。この製品の管理対象ノードを記述するフィールドです。工場出荷時には何も設定されていません。
- で mib-2.snmp.snmpEnableAuthenTraps.0のインスタンスが記されます。この例では 1(enable) が設定されており、Authentication failure が発生した場合にはトラップが発生することになります。2(disable) が設定されている場合にはAuthentication failure トラップは発生しません。
- ⑦ コミュニティ名、および読み書き属性の設定情報が 記されています。この例の場合には ID=1 という識 別番号で、"public" というコミュニティ名で IP アド レスを問わず (0.0.0.0)、read (読み出し) が可能 となるように設定されています。
- (8) ⑦ と同様にコミュニティ名、および読み書き属性の 設定情報が記されています。この例の場合には ID=2 という識別番号で、"private" というコミュニ ティ名で IP アドレス 192.168.0.101 のホストから の SNMP 要求パケットに対して、read/write (読み 書き) が可能となるように設定されています。
- ⑨ トラップ先のホスト名が記されています。この例の 場合には ID=1 という識別番号で、"public" という コミュニティ名で IP アドレス 192.168.0.101 のホ ストに対してトラップが送信されるように設定され ています。

2. 設定コマンド

SNMP に関する設定コマンドは以下のような形でサポートされています。

<メソッド> GET, POST

<コマンド>

http://ip_adr/snmpdconf/snmpdconf.cgi? <parameter>=<value>&<parameter>=...&...

まず、以下のパラメータを使用して設定を行います。

- sysLocation=<string> mib-2.system.sysLocation.0 のインスタンスを <string> で表わされる文字列に設定します。 <string> の長さは最大 255 文字です。
- sysContact=<string>
 mib-2.system.sysContact.0 のインスタンスを
 <string> で表わされる文字列に設定します。
 <string> の長さは最大 255 文字です。
- 3) sysName=<string> mib-2.system.sysName.0 のインスタンスを <string> で表わされる文字列に設定します。 <string> の長さは最大 255 文字です。
- 4) enaAuthTraps=<value> mib-2.snmp.snmpEnableAuthenTraps.0 のインスタンスの値を設定します。<value> には 1 (enable) または 2 (disable) のいずれかを入力します。
- 5) community=<ID>, <rwAttr>, <communityName>, <IpAddressString>
 コミュニティ名、および読み書き属性の設定を行います。<ID> は設定の識別番号 (1~8のいずれか)、
 <rwAttr> は読み書き属性を表わす 1 文字 ("r"、"R"、"w"、"W"のいずれか)、<communityName> は設定するコミュニティ名、<IpAddressString> はアクセスを許可するホストの IP アドレスを記述します (任意のホストに許可する場合には 0.0.0.0 とします)。
 - 例: 識別番号 2 に "private" というコミュニティ名 で任意のホストに read/write を許可する community=2,w,private,0.0.0.0
- 6) trap=<ID>,<communityName>,
 <IpAddressString>
 トラップ送信先のホストを設定します。<ID> は設定の識別番号 (1 ~ 8 のいずれか)、
 <communityName> はトラップ送信時のコミュニティ名、<IpAddressString> はトラップ送信するホストの IP アドレスを設定します。
 - 例: 識別番号 1 に "public" というコミュニティ名でのトラップ送信先を設定する。 trap=1,public,196.168.0.101

7) delcommunity=<ID>

既に設定されているコミュニティ設定を削除する場合に使用します。<ID> は既に設定されている community 設定の識別番号($1\sim8$ のいずれか)です。

8) deltrap=<ID>

既に設定されているトラップ送信先のホスト設定を削除する場合に使用します。<ID> は既に設定されている trap 設定の識別番号($1\sim8$ のいずれか)です。

上記 1) ~ 8) のパラメータを使用して SNMP 設定情報の変更が完了したら、問い合わせコマンドを使用して設定変更情報を確認します。変更した設定でよければ次の CGI コマンドを使用して SNMP を再起動させます。この際、本機は再起動動作を行いますのでご注意ください。

SNMP 再起動コマンド

<メソッド> GET, POST

<コマンド>

http://ip_adr/snmpdconf/ snmpdconf.cgi?snmpd=restart

HTML ファイルを内蔵の フラッシュメモリに書き 込む

本機では、ブラウザのアドレス欄に本機のIPアドレスを入力したときに表示されるページを、独自に作成したホームページに設定することができます。ここでは、本機のCGIコマンドを使って作成したホームページのHTMLファイルを、本機に内蔵されたフラッシュメモリに書き込む方法を説明します。

独自のホームページを設定する方法は、「Default URL」 (19 ページ) をご覧ください。

ご注意


- ・ Administrator のユーザーアクセス権で実行してくだ さい。
- フラッシュメモリへ書き込むホームページの容量は2.0MB以下にしてください。
- ・Built-in memory の空き容量は 2.5MB 以上必要です。
- ・イメージメモリー機能(40 ページ)は OFF に設定し てください
- ファイアウォールなどで、HTTPポート、FTPポート がブロックされていないことを確認してください。(不 明な場合は、ネットワーク管理者に確認してください。)
- ・フラッシュメモリへの書き込みが終了すると、カメラは 再起動します。また、カメラが再起動するまでは、カメ ラの電源を切らないでください。
- **1** 付属の CD-ROM をコンピューターの CD-ROM ドライブに入れる。
- **2** CD-ROM ドライブ内の Homepage フォルダをダブルクリックして開く。
- **3** CustomHomepageInstaller.exe をダブルクリックする。

インストーラーが起動し、注意事項が表示されます。

Windows Vista をご利用の場合、起動時に「ユーザーアカウント制御 (認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています)」メッセージが表示されることがあります。この場合は、「許可」をクリックしてください。

4 注意事項をよく読んで、[Next>] ボタンをクリックする。

使用許諾契約書が表示されます。



- **6** IP address 欄にカメラの IP アドレスを入力する。
- **7** カメラの HTTP port No. を設定する。
- **8** プロキシサーバーを経由してカメラと通信を行う場合は以下の設定を行う。

プロキシサーバーについては、ネットワーク管理者 にご相談ください。

HTTP proxy server を使う場合

[Use HTTP proxy server] を選択し、Proxy server address および Proxy server port No. 欄に それぞれの値を入力します。

FTP proxy server を使う場合


[Use FTP proxy server] を選択し、Proxy server address および Proxy server port No. 欄にそれぞれの値を入力します。

ご注意

お使いになるプロキシサーバーによっては、カメラと正しく通信できない場合があります。その場合は、ローカルネットワーク上にカメラを接続して、プロキシサーバーを使わずにインストーラーを実行してください。

9 Administrator name と Administrator password 欄に管理者のユーザー名とパスワードを入する。


10 正しく設定されていることを確認してから、[Next>] ボタンをクリックする。




11 Source folder 欄に、独自に作成した Homepage が 保存されているフォルダーのパスを入力し、[Next>] ボタンをクリックする。



12 [OK] をクリックする。 Homepage ファイルのカメラへのアップロードが始まります。



しばらくすると次の画面に変わります。この画面が 表示されてから約2分後にカメラが自動的に再起動 し、内蔵フラッシュメモリへの書き込みが終了しま す。



13 [Finish] ボタンをクリックしてプログラムを終了する。

Windows XP Service Pack 2 をご 利用の場合

ソフトウェアのインストールについて

CD-ROM から IP Setup Program などのソフトウェアをインストールするとき、アクティブコンテンツの警告メッセージが表示されることがあります。次のように操作してください。

例: IP Setup Program の場合

「Internet Explorer」メッセージが表示された場合: [はい] をクリックする。




「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」メッセージが表示された場合:[実行]をクリックする。



ご注意

[保存] をクリックすると正常にインストールできません。ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度 Setup アイコンをクリックしてください。

「Internet Explorer ーセキュリティの警告」メッセージ が表示された場合: [実行する] をクリックする。




これでソフトウェアをインストールできます。

ActiveX コントロールのインストールについて

ActiveX コントロールがインストールされるとき、「情報 バー」や「セキュリティ警告」が表示されることがあり ます。次のように操作してください。

「情報バー」メッセージが表示された場合: [OK] をクリックする。



「情報バー」が表示された場合:情報バーをクリックして [ActiveX コントロールのインストール] を選択する。



「Internet Explorer ーセキュリティの警告」が表示された場合: 「インストールする」をクリックする。



これで ActiveX コントロールがインストールされ、メインビューアーや Activity detection 設定ページが表示されます。

Windows ファイアウォールの設定につい て

Windows ファイアウォールの設定によっては、IP Setup Program が正常に動作しない場合があります。(リスト上にカメラが 1 台も検出されないように見えます。) この場合、次のように Windows ファイアウォールの設定を確認してください。

例: IP Setup Program の場合

1 Windows の [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択する。


- **2** 作業する分野で [セキュリティセンター] を選択する。
- **3** 「Windows ファイアウォール」画面で [無効] を選択する。



これでリスト上にカメラが表示されるようになります。

[有効] のままご使用になりたい場合は、引き続き、 次の設定を行ってください。

- **4** [例外] タブを選択する。
- **5** 「プログラムの追加」を選択する。



6 プログラムの追加ダイアログが表示されたら、IP Setup Program を選択して [OK] をクリックする。 これで「プログラムおよびサービス」リストに、選択した IP Setup Program が追加されます。

■ Windows ファイアウォール

全般 例外 詳細設定

プログラムおよびサービス(<u>P</u>):


☑ IP Setup Program
☐ UPnP フレームワーク

□リモート アシスタンス □リモート デスクトップ

□ファイルとブリンタの共有

名前

利用の場合



OK キャンセル

プログラムの追加(R)... ポートの追加(Q)... 編集(E)... 削除(Q)

☑ Windows ファイアウォールによるプログラムのブロック時に通知を表示する(N)

例外を許可することの危険の詳細を表示します。

入力方向のネットワーク接続は、下で選択されたプログラムおよびサービスのためのものを除き、 Windows ファイアウォールでブロックされています。例外として、追加することにより、フログラムによって は動作がよくなる場合もありますが、セキュリティの危険が増加する可能性があります。

CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れたとき、自動再生のポップアップメッセージが表示された場合:「フォルダ

Windows Vista をご



「ユーザーアカウント制御 (認識できないプログラムが このコンピュータへのアクセスを要求しています)」メッセージが表示された場合:「許可」をクリックする。

これでソフトウェアをインストールできます。




ソフトウェアの起動について

IP Setup Program などのソフトウェアを起動するとき、「ユーザーアカウント制御 (認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています)」メッセージが表示されることがあります。この場合は、「許可」をクリックします。

ActiveX コントロールのインストールについて

ActiveX コントロールがインストールされるとき、「情報バー」や「セキュリティ警告」が表示されることがあります。次のように操作してください。

「情報バー」メッセージが表示された場合:[閉じる] を クリックする。



「情報バー」が表示された場合:情報バーをクリックして [ActiveX コントロールのインストール] を選択する。



「ユーザーアカウント制御 (続行するにはあなたの許可が 必要です)」メッセージが表示された場合:「続行」をクリックする。

「Internet Explorer アドオンインストーラーセキュリティの警告」が表示された場合:[インストールする] をクリックする。



これで ActiveX コントロールがインストールされ、メインビューアーや Activity detection 設定ページが表示されます。

Windows ファイアウォールの設定につい

て

Windows ファイアウォールの設定によっては、IP Setup Program が正常に動作しない場合があります。(リスト上にカメラが 1 台も検出されないように見えます。) この場合、次のように Windows ファイアウォールの設定を確認してください。

例: IP Setup Program の場合

- **1** Windows の [スタート] メニューから [設定]、[コントロールパネル] を選択する。
- **2** [Windows ファイアウォール] をクリックする。
- 3 「Windows ファイアウォールの有効化または無効化」を選択する。 「ユーザーアカウント制御 (続行するにはあなたの許可が必要です)」メッセージが表示されることがあります。この場合は、「続行」をクリックしてください。
- **4** 「全般」タブで「無効」を選択する。



これでリスト上にカメラが表示されるようになります。

[有効] のままご使用になりたい場合は、引き続き、 次の設定を行ってください。


- **5** 「例外」タブを選択する。
- **6** [プログラムの追加] を選択する。

7 プログラムの追加ダイアログが表示されたら、IP Setup Program を選択して[OK]をクリックする。



これで「プログラムまたはポート」リストに、選択 した IP Setup Program が追加されます。

8 「OK」をクリックする。



以上の設定が完了すると、IP Setup Program 上に ローカルネットワーク上のカメラが表示されます。

索引

五十音順

あ	
アクセス権	27
アクセス制限	
アクセス履歴	
アラーム出力 12	, 36
アラームバッファ	41
U	
イ メージメモリー機能	38
う	
ウェルカムページ	6, 7
ウエルカムページ	15
上書き	39
か	
画質	19
画像操作部 8, 9, 10	
画像の切り出し	19
画像のサイズ	18
画像表示サイズ	9
画像表示部	
画像メモリー	
カメラ操作部	
カメラを設定する	
カラー画像	
感度	
管理者	
管理者設定メニューページ	14
き	
逆光補正	20
キャプチャー	
キャラクター長	
共通ボタン	
記録 12	, 38
2	
光学ズーム	10
コントラスト	
さ	
再起動 18	48
彩度	
サブネットマスク 23	
_	
し 時差	17
Unit Tax	1/

システム設定......15

絞り	20
出荷時の設定	18
情報バー 54,	56
情報バーメッセージ 54,	56
シリアル接続機器	
シリアル番号	
白黒画像	
	10
す	
ズーム10,	11
ズーム操作	
ズームバー	
ズームモード	
スケジュール	
ストップビット	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	12
せ	
静止画像	13
赤外線カットフィルター	21
セキュリティ機能	28
セキュリティ警告 53, 54,	
セキュリティ設定	
セキュリティ警告	
セットアッププログラム	
鮮鋭度	
黑十岁[7文	<i>-</i> 1
そ	
操作権限	16
操作権限時間	16
操作権限待ち	16
送信12,	
ソフトウェアのバージョン	
た	
帯域	24
ダイジェストビューアー	31
タイトルバー名	15
_	
7	
通信帯域	47
7	
データの送受信	12
デフォルトゲートウェイ	
デフォルトゲートウエイ	
電子シャッター	
電子ズーム	
転送	12
٢	
動体検知機能	43
・リガー操作部	
1 フル 珠中即	1 4
ね	
ネットワーク設定	23

は	
パスワード	27
バックアップ	
パリティ	
· · / / / 1	74
ひ	
日付/時刻17,	47
ビューアー	
<i>'</i> 3'	
フォーカス	10
フォーカス操作	22
フォーカスモード	20
フラッシュメモリ 16,	51
プリアラーム	41
フレームレート	
フレームレートの初期値	15
プロキシサーバー	
ほ	
ポート番号	25
ボーレート	42
ポストアラーム	41
保存 13,	18
ポップアップ	44
ホワイトバランスモード	
-L	
ま	
マウス11,	22
む	
_	0.0
無線 LAN カード	23
め	
メインビューアーページ	Q
メニュー操作部	
メモリー12,	
λτη 12,	30
ゆ	
· ユーザー設定	27
ユーザー認証	
ユーザー名	
ろ	
ログイン	6
ログインページ	6
露出	20
露出補正	
_	
わ	
ワイヤレスネットワーク	23

アルファベット順 J Java applet viewer...... 7 Α ActiveX viewer...... 7 MAC アドレス...... 23, 24 ActiveX コントロール 54. 56 Ad hoc mode...... 24 N Application $\times = 1$ NTP サーバー......17 Apply ボタン 15 ARP コマンド...... 48 0 ATA メモリーカード...... 12, 16 OK ボタン......15 B S Back ボタン 15 SMTP......25 Basic メニュー......14 C SSID 24 Camera reset...... 21 Cancel ボタン...... 15 T CGI コマンド 42, 49, 51 TCP 42 Custom Homepage Installer U D Day/Night モード...... 12 Day/Night 切り換えモード...... 21 V DHCP 23, 24 VISCA...... 42 DHCP サーバー 24 W DNS サーバー 23. 24 E WEP +-.....24 Eメール 12, 34 Windows Vista..... 55 Windows XP Service Pack 2... 53 Windows ファイアウォール 54,56 FTP クライアント機能 29 FTP サーバー 12 FTP サーバー機能 33 Н HTML ファイル 16,51 HTTP...... 42 HTTP サーバーポート番号....... 25 Infrastructure mode...... 24 Internet Explorer...... 6 IP アドレス...... 6, 23, 24, 45 IP アドレス通知......25

^{お問い合わせは} 「ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内」にある窓口へ